

GND PWM DIR
JP6-Eng. Control

Fenix Megashield

5V FBK GND Vin GND
J2-Feedback
J1-Power IN

R1
1k Ω

R2
2.2k Ω

JP2-Keypad

JP1-Buzzer

JP4-I2C IMU

5 G SDSC G x

JP5-S0

JP3-BT

Buzzer

K 5 G T1R1 S G TORO