

SECUENCIA DE ENCENDIDO SHOWROOM

1_NUC Showroom

2_Proyectores

3_Amplificador Yamaha

4_Monitor de control Samsung UHD

5_PC OmenX

En caso de problemas con el input de la señal de vídeo.

Asegurarse también de que el switch HDMI como el Decoder TCP/IP HDMI (que se encuentran encima del amplificador) se encuentran encendidos.