

端口：5566

客户端到服务器：

- 初始连接消息：包含客户端类型和RTSP URL 例如
- ```
{  
  "reason": "init_slam",  
  "rtsp_url": "rtsp://admin:admin123456@127.0.0.1:8554/profile1"  (wifi局域网  
    模式下)  
}
```
- 状态响应（若需）：包含电池电量、移动状态等信息

服务器到客户端：

- 上传URL设置：提供客户端上传视频流的目标地址
- ```
{  
  "upload_url": "rtmp://192.168.1.100/stream",  
  "timestamp": 1745032686  
}
```
- 移动控制命令：指定移动方向和持续时间
- ```
{  
  "command": "move",  
  "direction": "F",  
  "duration": 10,  
  "timestamp": 1745032708  
}
```
- 状态检查命令（若需）：请求客户端发送当前状态

wifi局域网调试模式

广播端口：5567

服务器广播数据：

- ```
{"server_ip": "192.168.71.187", "server_port": 5566}
```