

CORRIENTE ON

↑↓ y ⏻ Ningún emisor programado

↑↓ Emisor ya programado

ASIGNAR UN EMISOR

NOTA: Si transcurren más de 10 segundos desde el encendido del motor y la asignación del emisor, será necesario quitar la alimentación y comenzar de nuevo.

P2 (↑↓ y ⏻) - P2 (↑↓ y ⏻) - Subida (↑↓↑↓ y ⏻⏻⏻⏻)

INVERTIR EL SENTIDO DE GIRO

Si el sentido de giro no es el correcto, debe modificarse previamente antes de establecer los finales de carrera.

Subida y Bajada (↑↓)

FINALES DE CARRERA

NOTA: Si los finales de carrera no han sido memorizados el movimiento del motor será a impulsos. Para un movimiento continuo deberemos dejar presionado el botón del sentido en el que deseemos desplazar el motor durante 2 segundos.

FINAL DE CARRERA DE BAJADA

Llevar hasta la posición deseada y entonces

Stop + Bajada 2s. (↑↓↑↓ y ⏻⏻⏻⏻)

FINAL DE CARRERA DE SUBIDA

Llevar hasta la posición deseada y entonces

Stop + Subida 2s. (↑↓↑↓ y ⏻⏻⏻⏻)

En motores *Elite-i Box* se establece automáticamente al cerrar por presión.

MODIFICAR FINALES DE CARRERA

NOTA: Para modificar un final de carrera deben haber sido memorizados ambos previamente.

FINAL DE CARRERA DE BAJADA

Llevar hasta la posición deseada y entonces

Stop + Bajada 5s. (↑↓ y ⏻)

FINAL DE CARRERA DE SUBIDA

Llevar hasta la posición deseada y entonces

Stop + Subida 5s. (↑↓ y ⏻)

Llevar a la nueva posición deseada y repetir el proceso ya descrito en **FINALES DE CARRERA**.

BORRAR FINALES DE CARRERA

$P2 (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - \text{Bajada} (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - P2 (\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow y \text{ ㊦㊦㊦㊦})$

PARADA INTERMEDIA

$P2 (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - \text{Stop} (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - \text{Stop} (\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow y \text{ ㊦㊦㊦㊦})$

BORRAR PARADA INTERMEDIA

$P2 (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - \text{Stop} (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - \text{Stop} (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦})$

BUSCAR PARADA INTERMEDIA

Stop 2s

COPIAR EMISOR

Siendo *a* un emisor ya programado y *b* el emisor a añadir.

$P2_a (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - P2_a (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - P2_b (\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow y \text{ ㊦㊦㊦㊦})$

ELIMINAR EMISOR

Siendo *a* el emisor a mantener y *b* el emisor a eliminar.

$P2_a (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - P2_a (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - P2_b (\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow y \text{ ㊦㊦㊦㊦})$

ELIMINAR TODOS LOS EMISORES

$P2 (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - \text{Stop} (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - P2 (\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow y \text{ ㊦㊦㊦㊦})$

ACTIVAR MODO IMPULSOS

$P2 (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - \text{Subida} (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - \text{Bajada} (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦})$

DESACTIVAR MODO IMPULSOS

$P2 (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - \text{Subida} (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - \text{Bajada} (\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow y \text{ ㊦㊦㊦㊦})$

Solo *Elite-i Box*

DESACTIVAR TENSADO INFERIOR

$P2 (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - \text{Stop} (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - \text{Bajada} (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦})$

ACTIVAR TENSADO INFERIOR

$P2 (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - \text{Stop} (\uparrow\downarrow y \text{ ㊦}) - \text{Bajada} (\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow y \text{ ㊦㊦㊦㊦})$

Central Sol y Viento

ENLAZAR CENTRAL

Siendo *a* un emisor ya programado y *b* la central a enlazar.

$$P2_a (\uparrow\downarrow \text{ y } \text{⏏}) - P2_a (\uparrow\downarrow \text{ y } \text{⏏}) - P2_b (\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow \text{ y } \text{⏏⏏⏏⏏⏏})$$

ELIMINAR CENTRAL

Siendo *a* un emisor ya programado y *b* la central enlazada a eliminar.

$$P2_a (\uparrow\downarrow \text{ y } \text{⏏}) - P2_a (\uparrow\downarrow \text{ y } \text{⏏}) - P2_b (\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow \text{ y } \text{⏏⏏⏏⏏⏏})$$

ACTIVAR MODO SOL AUTOMÁTICO

$$\text{Subida + Bajada} - \text{Subida} (\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow \text{ y } \text{⏏⏏⏏⏏⏏})$$

DESACTIVAR MODO SOL AUTOMÁTICO

$$\text{Subida + Bajada} - \text{Bajada} (\uparrow\downarrow \text{ y } \text{⏏})$$

Sensor de Movimiento

ENLAZAR SENSOR

Siendo *a* un emisor ya programado y *b* el sensor a enlazar. Con el potenciómetro S2 en posición 0.

$$P2_a (\uparrow\downarrow \text{ y } \text{⏏}) - P2_a (\uparrow\downarrow \text{ y } \text{⏏}) - S1_b (\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow \text{ y } \text{⏏⏏⏏⏏⏏})$$

ELIMINAR SENSOR

Siendo *a* un emisor ya programado y *b* el sensor a eliminar. Con el potenciómetro S2 en posición 0.

$$P2_a (\uparrow\downarrow \text{ y } \text{⏏}) - P2_a (\uparrow\downarrow \text{ y } \text{⏏}) - S1_b (\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow \text{ y } \text{⏏⏏⏏⏏⏏})$$