

For at teste gør nedenstående

Start med at åbne Pc-programmet.

Tast 1 for at oprette et nyt scenarie.

Valg unit 2

Start med at vælge action 0 og vælg 1 for tænd. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 10 minutter fra nuværende tidspunkt.

Vælg action 1 og vælg 3 for dim og derefter vælg 3. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 10 minutter fra nuværende tidspunkt.

Vælg action 2 og vælg 3 for dim og derefter vælg 8. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 11 minutter fra nuværende tidspunkt.

Vælg action 3 og vælg 2 for sluk. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 12 minutter fra nuværende tidspunkt.

Tryk S for at starte scenarie.

Går tilbage og vælger unit 3 som er tv'et

Opretter action der tænder tv'et. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 13 minutter fra nuværende tidspunkt. [IKKE IMPLEMENTERET]

Opretter en action hvor næste kanal på tv'et vælges. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 14 minutter fra nuværende tidspunkt. [IKKE IMPLEMENTERET]

Opretter en action hvor forrige kanal på tv'et vælges. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 15 minutter fra nuværende tidspunkt. [IKKE IMPLEMENTERET]

Opretter en action hvor volumen på tv'et øges. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 16 minutter fra nuværende tidspunkt. [IKKE IMPLEMENTERET]

Opretter en action hvor volumen på tv'et dæmpes. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 17 minutter fra nuværende tidspunkt. [IKKE IMPLEMENTERET]

Opretter en action hvor kanalen på tv'et sættes til 5. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 18 minutter fra nuværende tidspunkt. [IKKE IMPLEMENTERET]

Opretter action der slukker tv'et. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 19 minutter fra nuværende tidspunkt. [IKKE IMPLEMENTERET]

Tryk S for at starte scenarie.

Går tilbage og vælger unit 4 som er radioen

Opretter action der tænder radioen. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 20 minutter fra nuværende tidspunkt. [IKKE IMPLEMENTERET]

Opretter en action hvor næste kanal på radioen vælges. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 21 minutter fra nuværende tidspunkt. [IKKE IMPLEMENTERET]

Opretter en action hvor forrige kanal på radioen vælges. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 22 minutter fra nuværende tidspunkt. [IKKE IMPLEMENTERET]

Opretter en action hvor volumen på radioen øges. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 23 minutter fra nuværende tidspunkt. [IKKE IMPLEMENTERET]

Opretter en action hvor volumen på radioen dæmpes. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 24 minutter fra nuværende tidspunkt. [IKKE IMPLEMENTERET]

Opretter en action hvor den forudindstillede radio kanal vælges. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 25 minutter fra nuværende tidspunkt. [IKKE IMPLEMENTERET]

Opretter action der slukker radioen. Efter det følg anvisning på skærm om at indtaste timer og minutter. Tast det ind så der går 26 minutter fra nuværende tidspunkt. [IKKE IMPLEMENTERET]

Tryk S for at starte scenarie.

Efter det er sendt afsted afvent at hver af de overstående ting udføres.