

## 导航提示

[起始界面](#)

转到首页。

[2 底盘](#)

使用浏览路径进行车辆及部件导航。

车辆列表



点击箭头可显示或隐藏扩展内容。



显示或隐藏车辆信息。

## 图示提示



显示图像实际尺寸。



调整图像大小，使其符合浏览页宽度。



调整图像大小以符合页面高度。



打印当前图像。



通过电子邮件发送图片。



可在任意方向拖动图像。



向该部件添加备注。

## 零件

[零件](#)转到**零件**屏幕。

返回上一层。



显示分屏：水平。



显示分屏：垂直。



显示或隐藏车辆信息。



显示索引的可视化视图。



显示索引的文本视图。

## 订单

[订单](#)转到**订单**屏幕。

移除项目。



查看图片中的零件。



根据所属车辆显示零件。



保存

保存订单列表。



清除

清除订单列表。



传送

将订单列表传送至经销商管理系统 (DMS)。



发送电子邮件

通过电子邮件发送订单列表。



打印

打印订单列表。



删除

删除订单。