

## 如何使用 ssh 远程登录机载电脑

- 1、首先在机载电脑中安装 ssh 的服务器端

```
sudo apt-get install openssh-server
```

- 2、启动 ssh-server

```
/etc/init.d/ssh restart
```

- 3、连接 wifi，输入 ifconfig，查询 ip 地址，假设 ip 地址为 192.168.1.101

- 4、在自己的笔记本中（ubuntu 系统或者 mac 系统）打开终端

```
ssh -l nvidia 192.168.0.101 （nvidia 是机载电脑的计算机名）
```

按照提示输入 yes 及登录密码，即可登陆上机载电脑。此时，在该终端输入命令相当于

在机载电脑中输入指令。

- 5、如果想打开机载电脑中的多个终端，则可打开一个新终端，再次登录即可。