

offboard 模式的开发及应用

一、px4 固件的模式

px4 固件支持 10 几种飞行模式，从代码结构上分析，分为基本模式、自定义模式和自定义子模式。

1. 基本模式

基本模式又分为，位置控制模式、自稳模式、手动模式，通常情况下，自驾仪处于自定义模式，目前还没有见过处于基本模式工作的代码，所以暂时不讨论基本模式。

2. 自定义模式

自定义模式分为，手动模式、高度控制模式、位置控制模式、自动模式、特技模式、自稳模式和外部模式。

手动模式-----manual

高度控制模式-----altctl

位置控制模式-----posctl

自动模式-----auto

特技-----acro

自稳模式-----stabilized

外部模式-----offboard

3. auto 子模式

在所有自定义模式中，只有 auto 模式有子模式，分别为 自动悬停、自动航点、自动返航、自动起飞、自动降落和自动跟随。

4. 外部模式应用场合

外部模式是遵循 m2m 理念来设计的模式，用外接芯片或机载电脑来命令 pixhawk 实现飞行，外部是一个大概念，外通讯模块用地面站通过网络驱动自驾仪飞行也算是外部模式的一种应用场景。

外部模式是一种模块化的设计方式，飞控只做关于飞行的事情，而其他任务，比如视觉识别，障碍分析等，都可以使用外部设备（机载电脑或其他智能设备）来进行，并发送 mavlink 指令让飞控完成飞行任务。这样的工作模式，各尽其职，飞控完成实时性高的飞行任务，外部设备完成运算量、数据量大的其他任务，具有更高的安全性。从软件结构上，也降低了耦合。

二、jmavsim 软件在环仿真

1. jmavsim 环境的安装

软件在环仿真是一种以软件虚拟硬件的形式来仿真自驾仪的。搜索 px4 源码，可以发现大量的 sitl 关键字，几乎所有的设备驱动都具有软件仿真能力。

jmavsim 的运行依赖于 java 8.....

2. jmavsim 的使用

在安装完 java 8 以后，我们就可以用 make 命令来进行仿真了。

首先打开终端，切换至 firmware 的下载路径，如：cd ~/downloads/px4/firmware

然后输入一下指令 make posix_sitl_default jmavsim

这句代码的意思是，编译 **firmware** 目标代码编译为 **posix** 系统软件仿真代码，并用仿真器打开编译好的目标文件。

如果编译且运行成功，终端会出现以下信息

```

      _ _ _ _
      |  _  \  \  /  /  /  |
      | |_/  /  \ v /  /  / |
      |  _/  /  \ /  /  /  |
      | |    /  / ^ \  \  _ |
      \_|    \ /  \ /  \  /
  
```

px4 starting.

3. 在仿真环境中添加自己的代码

和普通编译一样，仿真模式也可以添加自己的模块。

路径同样在 **firmware/cmake / configs**

在此文件夹下找到文件 **posix_sitl_default.cmake**

在此文件中添加自己的模块名就可以编译了。

4. 仿真环境中的启动脚本

仿真环境下，也需要有启动脚本来启动进程，如果已经编译了自己的模块，但是没有在启动脚本中启动自己的模块，模块依然是无法自动运行的。

仿真环境的启动脚本位置，会因为 **px4** 源码的版本不一样而放在不同的路径，不过不用担心，启动脚本存放的地方，仿真系统启动后会明确表示出所在路径。

首先，启动仿真器 **make posix_sitl_default jmafsim**

如果成功可以看到上文中描述的图案，然后我们往上搜寻，可以发现某行有如下形式的信息：

rcS_dir: posix-configs/SITL/init/lpe

这句话是说目前启动的仿真器使用的启动脚本是 **posix-configs/SITL/init/lpe**

所以以后我们只需要启动仿真器 然后查看 **rcS_dir** 就可以知道目前使用的启动脚本了，然后我们打开此文件，添加我们的模块启动代码，就可以在仿真器中使用我们自己写好的模块了。

5. 自定义模块在仿真器中的注意事项。

填坑 1: 自定义模块中 千万不要使用 **exit(0)** 来结束进程，在 **nuttx** 中每个模块是一个进程，使用 **exit** 没有什么影响，但是仿真环境中，整个 **px4** 固件整个是一个基于 **posix** 系统的 **x86** 构架的进程，每个模块只是一个子线程，所以如果使用 **exit** 将会直接结束仿真器的进程，我们应该把 **exit** 的地方用 **return 0;** 来代替。

填坑 2: 如果使用的是 **mac** 系统，想要用地面站的摇杆来命令仿真器中的无人机飞行的话，解锁后，一定要先讲方向摇杆旋转几圈，否则无人机会朝前方 45 度飞行。

三、进入 offboard 前的必备知识

1.vehicle_command 命令

在进入 `offboard` 前，我们必须清楚一些基本的操作命令，所有可以使用的命令都在 `firmware/msg/vehicle_command.msg` 下有所记录。

打开文件，我们可以发现上面有很多常量，都是一些命令 `id`，最下面才是这个 `uorb topic` 的内容，如下：

```
float32 param1      # Parameter 1, as defined by MAVLink uint32 VEHICLE_CMD enum.
float32 param2      # Parameter 2, as defined by MAVLink uint32 VEHICLE_CMD enum.
float32 param3      # Parameter 3, as defined by MAVLink uint32 VEHICLE_CMD enum.
float32 param4      # Parameter 4, as defined by MAVLink uint32 VEHICLE_CMD enum.
float64 param5      # Parameter 5, as defined by MAVLink uint32 VEHICLE_CMD enum.
float64 param6      # Parameter 6, as defined by MAVLink uint32 VEHICLE_CMD enum.
float32 param7      # Parameter 7, as defined by MAVLink uint32 VEHICLE_CMD enum.
uint32 command      # Command ID, as defined MAVLink by uint32 VEHICLE_CMD enum.
uint32 target_system # System which should execute the command
uint32 target_component # Component which should execute the command, 0 for all
components
uint32 source_system # System sending the command
uint32 source_component # Component sending the command
uint8 confirmation  # 0: First transmission of this command. 1-255: Confirmation
transmissions (e.g. for kill command)
```

我们需要做的就是，将想要的 `command id` 填入变量 `uint32 command`，然后将参数填入 `param1 param2...`，将 `target_system` 和 `target_component` 赋值，并发布这个 `topic` 就可以命令 `px4` 了，`target_system` 和 `target_component` 的值必须复制为 `vehicle_status` 这个 `topic` 里面的值，我们只需要订阅这个 `topic` 并进行赋值就可以了。

2. vehicle_command_ack

如果我们 `publish` 了命令，那么 `px4` 在执行完命令以后会相应的发布一个 `vehicle_command_ack` `topic`，我们可以先看看 `vehicle_command_ack` 的描述：

```
uint8 VEHICLE_RESULT_ACCEPTED = 0
uint8 VEHICLE_RESULT_TEMPORARILY_REJECTED = 1
uint8 VEHICLE_RESULT_DENIED = 2
uint8 VEHICLE_RESULT_UNSUPPORTED = 3
uint8 VEHICLE_RESULT_FAILED = 4
```

```
uint32 ORB_QUEUE_LENGTH = 3
```

```
uint16 command
uint8 result
```

可以看到这个 `topic` 只有两个变量，其中的 `result` 就是执行的结果，结果有 5 个取值，非别为上面的产量所描述的值，如果值为 0（`VEHICLE_RESULT_ACCEPTED`）表示执行成功，其他表示失败原因。

从现在开始我们已经可以对 `px4` 做一些操作了。

例子 1:改变当前模式

```

while(1)
{
    _command.command = vehicle_command_s::VEHICLE_CMD_DO_SET_MODE;//设置模式命令 id
    _command.param1 = 1.0f;//基本模式为 costum
    _command.param2 = 3.0f;//自定义模式为 posctl
    _command.param3 = 0.0f;//自定义子模式为无
    if (vehicle_command_pub != nullptr) {
        orb_publish(ORB_ID(vehicle_command), vehicle_command_pub, &_command);//发
布这个命令
    } else {
        vehicle_command_pub = orb_advertise(ORB_ID(vehicle_command), &_command);
    }

    vehicle_command_ack_s _ack;
    fds.fd = vehicle_command_ack_sub;
    while(1)
    {
        int pret = px4_poll(&fds, 1, 1000);//检测 vehicle_command_ack topic 是否有更
改
        if (pret <= 0)
        {
            mavlink_log_critical(&mavlink_log_pub, "recv _ack over 1
second,continue!");
            continue;
        }

        orb_copy(ORB_ID(vehicle_command_ack), vehicle_command_ack_sub, &_ack);//拷
贝 vehicle_command_ack_s topic

        break;
    }

    if (_ack.result == vehicle_command_s::VEHICLE_CMD_RESULT_ACCEPTED)//如果执行成
功,跳出循环
    {
        break;
    }
    //如果执行失败,循环回去继续发送 command
    mavlink_log_critical(&mavlink_log_pub, "can't go into posctl mode,continue!");
    usleep(10000);
}

```

例子 2:解锁无人机

```

_command.command = vehicle_command_s::VEHICLE_CMD_COMPONENT_ARM_DISARM;//
解锁命令 id

```

```
_command.param1 = 1.0f;//1.0 为解锁 0.0 为加锁
if (vehicle_command_pub != nullptr) {
    orb_publish(ORB_ID(vehicle_command),          vehicle_command_pub,
&_command); //发布这个命令
} else {
    vehicle_command_pub = orb_advertise(ORB_ID(vehicle_command),
&_command);
}
```

在 `vehicle_command` 中还有很多有用的命令，可以执行摸索。

四、进入 offboard 模式

1. 使用遥控器进入 offboard 模式

如果使用的地面站，我们会清楚的看到在飞行模式设置中可以设置一个通道来专门进入 `offboard` 模式，这种模式只是临时的进入 `offboard`，我不推荐这种进入 `offboard` 模式的方式，`offboard` 本就是一种应该全部由代码去完成的模式。

2. 使用代码进入 offboard 模式

上面我们已经讲过了 `vehicle_command` 的使用，使用代码进入 `offboard` 模式也是使用这种方式来进行的。

进入 `offboard` 模式的命令 id 是 `VEHICLE_CMD_NAV_GUIDED_ENABLE`

遗憾的是，`offboard` 模式是比较特殊的，直接使用命令来切换至 `offboard` 模式是不行的，我们需要先进行另外一个 topic 的发布----`offboard_control_mode`。

为了保证飞行的安全性，px4 决定，必须要位置最低每秒 2 此的频率发布 `offboard_control_mode` topic 才能保证 `offboard` online，这是为了安全考虑，如果机载计算机突然死机或者失去了联结，那么 px4 在 500ms 后没有收到通讯将自动切换到开启 `offboard` 之前的模式。

所以，我们需要创建一个线程，循环发布 `offboard_control_mode` topic，如果做实际项目的时候，那么这个项目应该更改为，不停的接受机载计算机发来的心跳包，如果有就发布 `offboard_control_mode` topic，这样才能保证安全性。

接下来，我们就可以使用 `vehicle_command` 切换到 `offboard` 模式了。

进入 `offboard` 模式以后，我们会发现，无法使用位置命令，速度命令来命令飞机飞行，这是因为 `offboard_control_mode` 发布是我们没有进行正确的设置。`offboard_control_mode` topic 结构如下：
Off-board control mode

```
bool ignore_thrust
bool ignore_attitude
bool ignore_bodyrate
bool ignore_position
bool ignore_velocity
bool ignore_acceleration_force
```

bool ignore_alt_hold

我们需要忽略掉加速度控制，才能进行速度、位置、姿态的控制 ignore_acceleration_force=true;
原因在如下代码中：

```
case vehicle_status_s::NAVIGATION_STATE_OFFBOARD:
    control_mode.flag_control_manual_enabled = false;
    control_mode.flag_control_auto_enabled = false;
    control_mode.flag_control_offboard_enabled = true;

    /*
     * The control flags depend on what is ignored according to the offboard control
mode topic
     * Inner loop flags (e.g. attitude) also depend on outer loop ignore flags (e.g.
position)
     */
    control_mode.flag_control_rates_enabled
= !offboard_control_mode.ignore_bodyrate ||
        !offboard_control_mode.ignore_attitude ||
        !offboard_control_mode.ignore_position ||
        !offboard_control_mode.ignore_velocity ||
        !offboard_control_mode.ignore_acceleration_force;

    control_mode.flag_control_attitude_enabled
= !offboard_control_mode.ignore_attitude ||
        !offboard_control_mode.ignore_position ||
        !offboard_control_mode.ignore_velocity ||
        !offboard_control_mode.ignore_acceleration_force;

    control_mode.flag_control_rattitude_enabled = false;

    control_mode.flag_control_acceleration_enabled
= !offboard_control_mode.ignore_acceleration_force &&
    !status.in_transition_mode;

    control_mode.flag_control_velocity_enabled =
(!offboard_control_mode.ignore_velocity ||
        !offboard_control_mode.ignore_position) && !status.in_transition_mode &&
        !control_mode.flag_control_acceleration_enabled;

    control_mode.flag_control_climb_rate_enabled =
(!offboard_control_mode.ignore_velocity ||
        !offboard_control_mode.ignore_position)
&& !control_mode.flag_control_acceleration_enabled;
```

```

        control_mode.flag_control_position_enabled
= !offboard_control_mode.ignore_position && !status.in_transition_mode &&
        !control_mode.flag_control_acceleration_enabled;

        control_mode.flag_control_altitude_enabled =
(!offboard_control_mode.ignore_velocity ||
        !offboard_control_mode.ignore_position)
&& !control_mode.flag_control_acceleration_enabled;

    break;

```

可以看出，如果开启了加速度控制，那么位置控制、速度控制等 将不可用！

五、使用 offboard 模式在仿真器中飞行

1. position_setpoint_triplet topic

打开 position_setpoint_triplet topic 的定义我们可以看到如下信息：

```

px4/position_setpoint previous
px4/position_setpoint current
px4/position_setpoint next
uint8 nav_state    # report the navigation state

```

可以看到 position_setpoint_triplet 是三个 position_setpoint 的组合形式，我们再打开 position_setpoint:

```

uint8 SETPOINT_TYPE_POSITION=0    # position setpoint
uint8 SETPOINT_TYPE_VELOCITY=1    # velocity setpoint
uint8 SETPOINT_TYPE_LOITER=2     # loiter setpoint
uint8 SETPOINT_TYPE_TAKEOFF=3     # takeoff setpoint
uint8 SETPOINT_TYPE_LAND=4       # land setpoint, altitude must be ignored, descend until
landing
uint8 SETPOINT_TYPE_IDLE=5       # do nothing, switch off motors or keep at idle speed (MC)
uint8 SETPOINT_TYPE_OFFBOARD=6    # setpoint in NED frame (x, y, z, vx, vy, vz) set by
offboard
uint8 SETPOINT_TYPE_FOLLOW_TARGET=7 # setpoint in NED frame (x, y, z, vx, vy, vz) set
by follow target

bool valid                # true if setpoint is valid
uint8 type                # setpoint type to adjust behavior of position controller
float32 x                 # local position setpoint in m in NED
float32 y                 # local position setpoint in m in NED
float32 z                 # local position setpoint in m in NED
bool position_valid       # true if local position setpoint valid
float32 vx                # local velocity setpoint in m/s in NED
float32 vy                # local velocity setpoint in m/s in NED
float32 vz                # local velocity setpoint in m/s in NED
bool velocity_valid       # true if local velocity setpoint valid

```



```

bool alt_valid      # do not set for 3D position control. Set to true if you want z-position
control while doing vx,vy velocity control.
float64 lat         # latitude, in deg
float64 lon         # longitude, in deg
float32 alt         # altitude AMSL, in m
float32 yaw         # yaw (only for multirotors), in rad [-PI..PI), NaN = hold current
yaw
bool yaw_valid      # true if yaw setpoint valid
bool disable_mc_yaw_control # control yaw for mc (used for vtol weather-vane mode)
float32 yawspeed    # yawspeed (only for multirotors, in rad/s)
bool yawspeed_valid # true if yawspeed setpoint valid
float32 loiter_radius # loiter radius (only for fixed wing), in m
int8 loiter_direction # loiter direction: 1 = CW, -1 = CCW
float32 pitch_min   # minimal pitch angle for fixed wing takeoff waypoints
float32 a_x         # acceleration x setpoint
float32 a_y         # acceleration y setpoint
float32 a_z         # acceleration z setpoint
bool acceleration_valid # true if acceleration setpoint is valid/should be used
bool acceleration_is_force # interpret acceleration as force
float32 acceptance_radius # navigation acceptance_radius if we're doing waypoint
navigation
float32 cruising_speed # the generally desired cruising speed (not a hard
constraint)
float32 cruising_throttle # the generally desired cruising throttle (not a hard
constraint)

```

在进入了 offboard 模式以后，我们只需要发布 position_setpoint_triplet topic 就可以命令飞机飞行了。

2. 位置控制模块是怎样来使用 position_setpoint_triplet 的

我们首先开看位置控制模块使用 offboard 飞行的代码：

```

void
MulticopterPositionControl::control_offboard(float dt)
{
    bool updated;
    orb_check(_pos_sp_triplet_sub, &updated);

    if (updated) {
        orb_copy(ORB_ID(position_setpoint_triplet), _pos_sp_triplet_sub,
        &_pos_sp_triplet);
    }

    if (_pos_sp_triplet.current.valid) {
        if (_control_mode.flag_control_position_enabled &&

```



```

_pos_sp_triplet.current.position_valid) {
    /* control position */
    _pos_sp(0) = _pos_sp_triplet.current.x;
    _pos_sp(1) = _pos_sp_triplet.current.y;

    } else if (_control_mode.flag_control_velocity_enabled &&
_pos_sp_triplet.current.velocity_valid) {
    /* control velocity */
    /* reset position setpoint to current position if needed */
    reset_pos_sp();

    /* set position setpoint move rate */
    _vel_sp(0) = _pos_sp_triplet.current.vx;
    _vel_sp(1) = _pos_sp_triplet.current.vy;

    _run_pos_control = false; /* request velocity setpoint to be used, instead
of position setpoint */
    }

    if (_pos_sp_triplet.current.yaw_valid) {
        _att_sp.yaw_body = _pos_sp_triplet.current.yaw;

    } else if (_pos_sp_triplet.current.yawspeed_valid) {
        _att_sp.yaw_body = _att_sp.yaw_body + _pos_sp_triplet.current.yawspeed * dt;
    }

    if (_control_mode.flag_control_altitude_enabled &&
_pos_sp_triplet.current.alt_valid) {
        /* control altitude as it is enabled */
        _pos_sp(2) = _pos_sp_triplet.current.z;
        _run_alt_control = true;

    } else if (_control_mode.flag_control_altitude_enabled &&
_pos_sp_triplet.current.position_valid) {
        /* control altitude because full position control is enabled */
        _pos_sp(2) = _pos_sp_triplet.current.z;
        _run_alt_control = true;

    } else if (_control_mode.flag_control_climb_rate_enabled &&
_pos_sp_triplet.current.velocity_valid) {
        /* reset alt setpoint to current altitude if needed */
        reset_alt_sp();

        /* set altitude setpoint move rate */

```

```
    _vel_sp(2) = _pos_sp_triplet.current.vz;

    _run_alt_control = false; /* request velocity setpoint to be used, instead
of position setpoint */
}

} else {
    reset_pos_sp();
    reset_alt_sp();
}
}
```

从 `if (_pos_sp_triplet.current.valid)` 可以看出, `offboard` 模式只使用了三组合中的 `current`, 所以我们设置 `pre`, `next` 是没有任何作用的, 那么我们现在只需要关心 `current setpoint`。

从 `if (_control_mode.flag_control_position_enabled && _pos_sp_triplet.current.position_valid)` 可以看出, 如果我们开启了位置控制, 并且 `current setpoint` 中的 `position_valid` 为 `true` 就会进行位置控制, 如果两个条件其中一个不为真, 才回去判断是否启动了速度控制, 这里我们只分析位置控制。

那么 `_control_mode.flag_control_position_enabled` 的值是怎么来的呢, 常见上文的代码:
`control_mode.flag_control_position_enabled = !offboard_control_mode.ignore_position && !status.in_transition_mode && !control_mode.flag_control_acceleration_enabled;`

如果我们发布的 `offboard_control_mode` topic 没有忽略位置控制 且 没有在垂直起降飞行器的变形阶段 且 没有开启加速度控制模式, 那么位置控制就为 `true`, 这就是上文所描述的, 为什么要关闭加速度控制模式。