



### **Entrar em programação**

# + 001 = 1234 + \* (1234 senha de fábrica)

### **Sair de Programação**

# + 000 + \* ( ou esperar 10 segundos sem operação)

### **Programação de Ramal individual**

# + 400 + \* + R.físico + \* + # + R.flexível + \*

### **Reset de todos os ramaís flexíveis**

# + 404 # + \*

### **Retorna o N° flexível de qualquer ramal**

\* + 80 + N° físico + # colocar no gancho

### **Retorna o N° físico de qualquer ramal**

\* + 81 + \* N° flexível + # colocar no gancho

### **Retorna o N° físico de Ramal local**

\* + 82 + # colocar no gancho

### **Retorna o N° flexível de Ramal local**

\* + 83 + # colocar no gancho