



CENTRAIS CAT-VOZ
CÓDIGOS: CAT-VOZ26, CAT-VOZ48 e CAT-VOZ128



Entrar na Programação

+ 1 + 1234 e aguarde a voz (certo ou errado)

Alterar N° de Ramal

40 + N° Físico + N° Flexível + * e aguarde a mensagem

Como identificar N° Físico

+ 41 e aguarde a mensagem

Como identificar N° Flexível

+ 42 e aguarde a mensagem

Reset Geral

+ 79 + # + 333 e aguarde tom de linha