

24. ANEXO 3: RESUMO DA PROGRAMAÇÃO PARA O TECLADO LCD

ENDEREÇO	DESCRIÇÃO DO ENDEREÇO	VALOR	DESCRIÇÃO	PADRÃO	
PROGRAMAÇÃO DAS ZONAS					
001 a 032	Tipo da zona	00	Desabilitada	Imediata	
		10	Imediata		
		11	Tempo de entrada e saída 1		
		12	Tempo de entrada e saída 2		
		13	Seguidora		
		14	24 Horas		
		15	Ronda		
		16	24H pânico		
		19	24 horas tamper*		
101 a 132	Programação dos atributos da zona	ARM A	TECLA1	Partição A	Part A, Inibir
			TECLA2	Partição B	
			TECLA3	Partição C*	
			TECLA4	Partição D*	
			TECLA5	STAY	
			TECLA6	Inteligente	
			TECLA7	Silenciosa	
			TECLA8	Auto anulável	
			TECLA9	Permite inibir	
		ARM B	TECLA1	Sirene intermitente	
			TECLA2	Sensibilidade do sensor sem fio mínima*	
			TECLA3	Sensibilidade do sensor sem fio média*	
			TECLA4	Sensibilidade do sensor sem fio máxima*	
			TECLA5	Chime	
			TECLA6	Aviso de porta aberta	
601 a 632	Nome da zona	Escrever texto com até 9 caracteres		Zona xx	
PROGRAMAÇÃO DOS USUÁRIOS					
200	Senha do usuário mestre	Senha com 4 ou 6 dígitos		1234	
201 a 298	Senha dos usuários	Senha com 4 ou 6 dígitos		----	
299	Senha do instalador	Senha com 4 ou 6 dígitos		5678	
301 a 398	Atributos dos usuários	ARM A	TECLA1	Armar partição A	1, 2, 3, 4 e 5
			TECLA2	Armar partição B	
			TECLA3	Armar partição C*	
			TECLA4	Armar partição D*	
			TECLA5	Desarmar	
			TECLA6	Armar AWAY	
			TECLA7	Inibir zonas	
			TECLA8	Acesso remoto*	
			TECLA9	Ronda	
		ARM B	TECLA1	Operar PGM 1*	
			TECLA2	Operar PGM 2*	
			TECLA3	Operar PGM 3*	
			TECLA4	Operar PGM 4*	
			TECLA5	Opera eletrificador*	
			900 a 999*	Nome dos usuários	

ENDEREÇO	DESCRIÇÃO DO ENDEREÇO	VALOR	DESCRIÇÃO	PADRÃO
PROGRAMAÇÃO DOS TEMPOS				
400	Trava de reset e de programação pelo cabo JFL	Valor com 3 dígitos. 159 trava, outro valor não trava		000
401 e 411	Tempo de entrada 1 e 2	Valor com 3 dígitos em segundos		060
402 e 412	Tempo de saída 1 e 2	Valor com 3 dígitos em segundos		060
403, 413, 405 e 415	Tempo de disparo das partições A a D*	Valor com 3 dígitos em minutos		005
404, 414, 406 e 416	Tempo de arme por não movimento das partições A a D*	Valor com 3 dígitos em minutos. 000 desabilita		000
421 a 424	Tempo de acionamento das PGM de 1 a 4*	Valor com 3 dígitos. De 001 a 200 em minutos ou de 201 a 255 (01 a 55 segundos)		002
425	Tempo de zona inteligente	Valor com 3 dígitos em segundos		060
426	Tempo de falta de AC	Valor com 3 dígitos em minutos		001
427	Intervalo de autoteste	Valor com 3 dígitos. De 001 a 200 em horas ou de 201 a 255 (01 a 55 minutos)		000
428	Tempo de falta de linha telefônica*	Valor com 3 dígitos em minutos		005
429 a 431	Tempo para expirar as senhas temporárias	Valor com 3 dígitos em dias		000
432	Intervalo de ronda	Valor com 3 dígitos em minutos		000
433	Tempo de duração da ronda	Valor com 3 dígitos em minutos. 000 desabilita		000
434	Intervalo do autoteste do meio secundário	Valor com 3 dígitos em horas		000
435	Tempo de porta aberta*	Valor com 3 dígitos em minutos. 000 desabilita		005
PROGRAMAÇÃO DOS HORÁRIOS				
500	Data e hora automáticas	00	Desabilitada	02
		01	UTC-2	
		02	Brasília com horário de verão automático	
		03	Brasília sem horário de verão automático	
		04	Amazonas sem horário de verão automático	
		05	Amazonas com horário de verão automático	
		06	Acre	
		07	UTC-6	
		08	UTC-7	
		09	UTC-8	
501	Hora do alarme	Valor com 6 dígitos em formato 24H (HH:MM:SS)		00:00:00
502	Data do alarme	Valor com 6 dígitos (DD/MM/AA)		01/01/00
503	Hora do primeiro autoteste	Valor com 4 dígitos no formato 24H (HH:MM). 00:00 desabilita		00:00
506 e 507	Hora do início e término de ronda	Valor com 4 dígitos no formato 24H (HH:MM)		00:00
508 e 509	Horário do início e término do arme por não movimento	Valor com 4 dígitos no formato 24H (HH:MM)		00:00 a 23:59
511 a 514	Horário para acionar as PGM de 1 a 4*	Valor com 4 dígitos no formato 24H (HH:MM)		00:00
515 a 518	Horário para desacionar as PGM de 1 a 4*	Valor com 4 dígitos no formato 24H (HH:MM)		00:00
521 a 524	Horário do auto arme das partições A a D*	Valor com 4 dígitos no formato 24H (HH:MM). 00:00 desabilita		00:00
540 a 556	Cadastro de feriados	Valor com 4 dígitos no formato DD/MM.		01/01
560 a 576	Tarefa agendada	Após entrar no endereço, digitar o tipo da da tarefa conforme a tabela abaixo ou usar as teclas de navegação PROB e MEM para escolher a função, marcar ela com a tecla BYP e pressionar ENTER para confirmar.		Desabilita da
		00	Desabilitada	
		01 a 04	Arme da partição 01 a 04	
		17 a 20	Desarme da partição 01 a 04	
		33	Arme total	
		34	Desarme total	
		35	Arme eletrificador	
		36	Desarme eletrificador	
		37 a 40	Acionar a PGM de 1 a 4	
		53 a 56	Desacionar a PGM de 1 a 4	
		Em seguida, escolher a frequência da tarefa conforme a tabela abaixo e pressionar ENTER para confirmar.		
		TECLA1	Domingo	
		TECLA2	Segunda-feira	
		TECLA3	Terça-feira	
		TECLA4	Quarta-feira	
		TECLA5	Quinta-feira	
		TECLA6	Sexta-feira	
		TECLA7	Sábado	
		TECLA8	Feriado	
		Em seguida, escolher o horário com 4 dígitos no formato 24H (HH:MM).		

ENDEREÇO	DESCRIÇÃO DO ENDEREÇO	VALOR	DESCRIÇÃO	PADRÃO
OPÇÕES GERAIS E DE TECLADO				
800	Dígito de coação	Pressionar o dígito escolhido. BYP desabilita.		----
801	Opções gerais	TECLA1	Senhas de 6 dígitos	----
		TECLA2	Arme rápido é do tipo STAY	
		TECLA3	Habilita módulo de PGM*	
		TECLA4	Habilita supervisão do teclado	
		TECLA5	Bloqueia teclado se errar senha 5 vezes	
		TECLA6	Bip na sirene ao armar/desarmar pelo teclado	
		TECLA7	Bip na sirene ao armar/desarmar por controle remoto	
		TECLA8	Bip no teclado na confirmação dos eventos	
		TECLA9	Bloquear visualização dos problemas	
802	Opções de linha telefônica*	TECLA1	Habilita discagem por pulso	----
		TECLA2	Habilita aguardar tom de linha antes de discar	
		TECLA3	Habilita monitoramento de linha telefônica	
		TECLA4	Comunica apenas por call back	
		TECLA5	Engana secretária eletrônica	
803	Opções dos eventos de reporte	TECLA1	Não reporta arme e reporta desarme somente se houver disparo	----
		TECLA2	Reporta acionar e desacionar PGM*	
		TECLA3	Restaura zonas após sirene	
		TECLA4	Autoteste somente com o alarme armado	
		TECLA5	Reporta entrar, sair e alterar programação	
		TECLA6	Reporta iniciar, terminar e ronda OK	
		TECLA7	Reporta problema de comunicação de rede IP	
804	Opções de zonas com fio	TECLA1	Zonas com resistor de fim de linha	1
		TECLA2	Dispara a sirene com curto de zona e alarme desarmado	
		TECLA3	Habilita zonas duplas	
		TECLA4	Reconhecimento de tamper de zona com fio	
		TECLA5	Habilita Zona 4 (Active 8) Zona 9 (Active 20) como entrada liga*	
805	Opções de pânico	TECLA1	Habilita pânico (1+3)	----
		TECLA2	Habilita emergência médica (4+6)	
		TECLA3	Habilita incêndio (7+9)	
		TECLA4	Pânico dispara a sirene	
		TECLA5	Emergência médica dispara a sirene	
		TECLA6	Incêndio dispara a sirene	
806	Opções de sensores sem fio*	TECLA1	Dispara sirene na falha de sensor sem fio	4
		TECLA2	Habilita tamper no sensor sem fio	
		TECLA3	Habilita supervisão dos sensores sem fio	
		TECLA4	Inibe sensor sem fio caso a central esteja desarmada	
		TECLA5	Simula disparo do sensor sem fio	
		TECLA6	Modo de compatibilidade	
809	Nível de DTMF do Contact ID	Digitar valores de 1 a 4 para escolher o nível		3
810	Endereçamento dos teclados	Digitar valores de 01 a 04 para escolher o endereço		----
811 a 814	Opções de teclado	TECLA1	Opera partição A	1, 2, 3, 4 e 8
		TECLA2	Opera partição B	
		TECLA3	Opera partição C*	
		TECLA4	Opera partição D*	
		TECLA5	Habilita arme rápido	
		TECLA6	Bip durante o tempo de entrada e saída	
		TECLA7	Bip de problema	
		TECLA8	Iluminação do fundo do display sempre ligada	
		TECLA9	Inibe zona com fio do teclado	
815 a 818	Número da zona do teclado	Valor com 2 dígitos de 00 a 32. 00 desabilita		00

ENDEREÇO	DESCRIÇÃO DO ENDEREÇO	VALOR	DESCRIÇÃO	PADRÃO
PROGRAMAÇÕES VARIADAS				
821 a 824	Programação da PGM*	00	Desabilitada	00
		01	Aciona junto com a sirene	
		02 a 04	Sirene para partição B, C e D	
		05	Aciona junto com o arme total	
		06 a 09	Aciona junto com o arme da partição A a D	
		10	Aciona quando houver problema no sistema	
		11	Aciona e desaciona no horário programado	
		12	Com retenção acionada pelo usuário	
		13	Sem retenção acionada pelo usuário	
		14	Aciona sem retenção quando ronda OK	
		15	Aciona sem retenção na falha de ronda	
		16	Aciona sem retenção no disparo de qualquer zona	
		17	Aciona sem retenção no disparo da zona 1	
		18	Aciona para armar e desarmar o eletrificador*	
		19 a 21	Aciona sem retenção no disparo da zona 2 a 4	
		22	Aciona sem retenção no disparo do pânico*	
		23	Aciona sem retenção no disparo de zona 24h*	
830	Cabeçalho do SMS	Escrever texto com até 12 caracteres		----
831 e 832	Mensagem 1 e 2 do LCD	Escrever texto com até 16 caracteres		----
840	Número de partições	Digitar o valor		1
841 a 844	Nome das partições de A e D*	Escrever texto com até 9 caracteres		PART x
851 a 854	Opções de discagem dos telefones	TECLA1	Partição A	1, 2, 3, 4, 5 6, 7 e 8
		TECLA2	Partição B	
		TECLA3	Partição C*	
		TECLA4	Partição D*	
		TECLA5	Avisa disparo pela função discadora	
		TECLA6	Avisa disparo por SMS	
		TECLA7	Eletrificador*	
		TECLA8	Avisa disparo pela função discadora pelo módulo de celular*	
861 a 864	Nome da PGM	Escrever texto com até 9 caracteres		PGM x
881	Modo de supervisão dos sensores sem fio	Escolher um dos 3 modos		equilibrado
882	Número do canal de comunicação com os dispositivos sem fio*	01 a 13		----
883	Aprender dispositivo sem fio	Digitar o número de série (somente Active 32) ou pressionar ARM A para capturar número de série por rádio frequência, em seguida digitar o número da zona/usuário e ENTER para confirmar.		----
884	Apagar dispositivo sem fio	Escolher uma das opções. Se for apagar por número de série pode usar ARM A para capturar número de série. Por usuário ou zona, digitar o valor com 2 dígitos.		----
885	Função das teclas do controle remoto do usuário	Após entrar no endereço, digitar o número do usuário. Então usar as teclas de navegação PROB e MEM para escolher a função, marcar ela com a tecla BYP e pressionar ENTER para confirmar.		Total
890	Visualizar IMEI	Exibe o IMEI		----
891	Visualizar Endereço MAC	Exibe o endereço MAC		----
892	Visualizar versão do teclado	Exibe a versão atual do teclado		----
893	Visualizar versão da central	Exibe a versão atual da central		----
894	Ver modelo do módulo de GPRS	Exibe o modelo e a versão atual do módulo		----
895	Ver modelo do módulo de Ethernet/Wireless	Exibe o modelo e a versão atual do módulo		----
896	Ver número de série do dispositivo sem fio	Permite capturar o número de série de um dispositivo sem fio por rádio frequência		----
897	Ver número de dispositivos sem fio apreendidos	Exibe a quantidade de dispositivos sem fio apreendidos		----
898	Visualizar o número de série da central	Exibe o numero de série da central de alarme		----