

PROGAMAÇÕES BÁSICAS DO XPE PLUS ID

Essas
progamações
dos Xpe's são
feitas ligando
para o mesmo,
de qualquer
ramal.



XPE 1013 PLUS ID

Tecla portaria	# + 3 + RRR + ##
Senha mestre	# + 71 + 000 + 555 + ##
Tempo de conversa *	# + 6 + 9 + ##
Numeração flexível	# + 24 + 1 + ##
Nº de apt c/ celular	# + 25 + (ap) + * + (celular) + ##
Nº de apt + LTS + celular	# + 25 + (ap) + *#191/192 + (celular) + ##
Pausa entre os dígitos	# + 26 + N + T + DD + ##
Tempo de rediscagem	# + 27 + tt + ##
Saída Fech Constante	# + 76 + 1 + 1 + ##
Saída Aux Constante	# + 76 + 2 + 1 + ##
Vol. Alto Falante	# + 792 + 3 + ##
Dígito p/ acionamento *1	# + 75 + 2 + 1 + ##
Dígito p/ acionamento *2	# + 75 + 1 + 2 + ##
Reset Geral	# + 9 + 9 + * + 4 + * + 8 2 + # #

***4,5min Tempo Máximo**

***Em um cenário só com ITC**

***Em um cenário com ITC e PABX**

***Esse tempo é importante, pois um tempo (T) baixo demais não faz a resdiscagem, e um tempo alto provoca interferência durante a comunicação.**

***Esse tempo é a quantidade de vezes que irá tocar no interfone do pabx para fazer a resdiscagem para o celular. Ex: 05, 1 toque; 10, 2 toques...;**