

PROGRAMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O USO DA ITC COM PORTEIROS ELETRÔNICOS



Para entrar em modo de programação,
com um telefone conectado a ITC 5100,
deve-se retirar o telefone do gancho e digitar:

*** + * + * + 9 + 9 + * + senha + # ,**

onde: » Senha: senha de 6 dígitos. »

Ex.: ***99*222222#. Senha padrão de fábrica: 222222

Ajuste do áudio de TX *****99*222222#1504*2#**

Volume: é o volume de transmissão que varia de 0 a 12

Tempo de discagem *****99*222222#0522*4#**

O tempo de discagem será de 4 segundos. Padrão : 4 segundos.

Verificação do Sinal

Aceso Sinal entre -51 e -85 dBm - excelente

Piscando Sinal entre -87 e -97 dBm - bom

Apagado Sinal abaixo de -99 dBm - ruim/sem sinal