

PROGAMAÇÕES BÁSICAS DE CENTRAIS DE INTERFONES

Obs: Ramal Físico é o ramal da placa base, independente do n° do ap ele não muda.

Rama Flexível é o n° da casa ou ap...etc.



Abrir programação

701 + sss * (000 senha de fábrica)

Fechar Progamação

701 + 99 *

Progamação Individual de Ramal

704 rrr ap. *

Numeração automática de Ramal

706 rrr * (rrr = 201 a 311 = ramal inicial da prog. automática)

aa * aa = 01 a 99 = nº de apartamentos por andar.

an * an = 01 a 99 = nº de andares do prédio.

ap.1 * ap .1 = 1º ap. do 1º andar a ser programado.

ap.2 * ap .2 = 1º ap. do próximo andar.

* * = fim da prog. automática.

Apagar Ramal

709 rrr *

Ligação para celular das linhas telefônicas de serviço (LTS)

731 n 0* n = 0 , para as 2 LTS.

n = 1 , para LTS 1.

n = 2 , para LTS 2.

Configuração Individual p/ uso da LTS

718 + rrr + 50 *

Reset Geral

1. Coloque os straps PROG1 e PROG2 . O LED LD2 pisca lentamente;
2. Coloque e retire o strap RESET . Os LEDs LD1 e LD2 acendem e, em seguida, piscam simultaneamente;
3. Retire os straps PROG1 e PROG2 . Os LEDs LD1 e LD2 continuam piscando simultaneamente;
4. Coloque e retire o strap RESET . Os LEDs LD1 e LD2 acendem e, em seguida, o LED LD2 passa a piscar lentamente, indicando operação normal do sistema.