

1	Вход «от +1В до +28В». Источник питания №1
2	Вход «ОВ». Источник питания №1
3	Вход «от +1В до +28В». Источник питания №2
4	Вход «ОВ». Источник питания №2
5	RS-485 (A) на АРМ
6	RS-485 (B) на АРМ
7	RS-485 (ОВ) на АРМ
8	RS-485 (A) на приборы
9	RS-485 (B) на приборы
10	Выход «+». Источник питания №1
11	Выход «-». Источник питания №1
12	Выход «+». Источник питания №2
13	Выход «-». Источник питания №2
14	ДПЛС 1 «-» (Подбал)
15	ДПЛС 1 «+» (Подбал)
16	ДПЛС 2 «+» (Подбал)
17	ДПЛС 2 «-» (Подбал)
18	ДПЛС 1 «-» (1 этаж)
19	ДПЛС 1 «+» (1 этаж)
20	ДПЛС 2 «+» (1 этаж)
21	ДПЛС 2 «-» (1 этаж)
22	ДПЛС 1 «-» (2 этаж)
23	ДПЛС 1 «+» (2 этаж)
24	ДПЛС 2 «+» (2 этаж)
25	ДПЛС 2 «-» (2 этаж)
26	ДПЛС 1 «-» (3 этаж)
27	ДПЛС 1 «+» (3 этаж)
28	ДПЛС 2 «+» (3 этаж)
29	ДПЛС 2 «-» (3 этаж)
30	ДПЛС 1 «-» (4 этаж)
31	ДПЛС 1 «+» (4 этаж)
32	ДПЛС 2 «+» (4 этаж)
33	ДПЛС 2 «-» (4 этаж)

«-»
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ №1
«+»

«-»
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ №2
«+»

С2000М
--------

Адрес: 6	Адрес: 7	Адрес: 8
----------	----------	----------

Адрес: 1 (Подвал)	Адрес: 2 (1-й этаж)	Адрес: 3 (2-й этаж)	Адрес: 4 (3-й этаж)	Адрес: 5 (4-й этаж)	Адрес:	Адрес:
----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------	--------

ШКАФ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
----------------------------

