

		2	Ввод «ОВ». Источник питания №1
1	Ввод «от +1В до +28В». Источник питания №1		
	Ввод «ОВ». Источник питания №2	4	
3	Ввод «от +1В до +28В». Источник питания №2		
	RS-485 (В) на АРМ	6	
5	RS-485 (А) на АРМ		
		8	
7	RS-485 (ОВ) на АРМ		
	RS-485 (В) на приборы	10	
9	RS-485 (А) на приборы		
	Выход «-». Источник питания №1	12	
11	Выход «+». Источник питания №1		
	Выход «-». Источник питания №2	14	
13	Выход «+». Источник питания №2		
	ДПЛС 1 «+» (Подвал)	16	
15			
	ДПЛС 1 «+» (Подвал)	18	
17	ДПЛС 2 «+» (Подвал)		
	ДПЛС 1 «-» (1-й этаж)	20	
19	ДПЛС 1 «+» (1-й этаж)		
	ДПЛС 2 «-» (1-й этаж)	22	
21	ДПЛС 2 «+» (1-й этаж)		
	ДПЛС 1 «-» (2-й этаж)	24	
23	ДПЛС 1 «+» (2-й этаж)		
	ДПЛС 2 «-» (2-й этаж)	26	
25	ДПЛС 2 «+» (2-й этаж)		
	ДПЛС 1 «-» (3-й этаж)	28	
27	ДПЛС 1 «+» (3-й этаж)		
	ДПЛС 2 «-» (3-й этаж)	30	
29	ДПЛС 2 «+» (3-й этаж)		
	ДПЛС 1 «-» (4-й этаж)	32	
31	ДПЛС 1 «+» (4-й этаж)		
	ДПЛС 2 «-» (4-й этаж)	34	
33	ДПЛС 2 «+» (4-й этаж)		
	Выход 1 «-» (Табло «ВЫХОД»)	36	
35	Выход 1 «+» (Табло «ВЫХОД»)		
	Выход 2 «-» (Табло «ВЫХОД»)	38	
37	Выход 2 «+» (Табло «ВЫХОД»)		
	Выход 3 «-» (Пожарная сирена)	40	
39	Выход 3 «+» (Пожарная сирена)		
	Выход 4 «-» (Пожарная сирена)	42	
41	Выход 4 «+» (Пожарная сирена)		
	Выход 5 «-» (Резерв)	44	
43	Выход 5 «+» (Резерв)		
	Выход 6 «-» (Резерв)	46	
45	Выход 6 «+» (Резерв)		

«-»
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ №1
«+»

«-»
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ №2
«+»

С2000М

Адрес: 1 (Подвал)	Адрес: 2 (1-й этаж)	Адрес: 3 (2-й этаж)	Адрес: 4 (3-й этаж)	Адрес: 5 (4-й этаж)	Адрес: 6 (Оповещение)	Адрес: 7 (Отключение вентиляции)
Адрес:	Адрес:	Адрес:	Адрес:	Адрес:	Адрес:	Адрес: 8

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ