

	↺	Ввод «ОВ». Источник питания №1
1		Ввод «от +1В до +28В». Источник питания №1
	↵	Ввод «ОВ». Источник питания №2
3		Ввод «от +1В до +28В». Источник питания №2
	↶	RS-485 (В) на АРМ
5		RS-485 (А) на АРМ
	∞	
7		RS-485 (ОВ) на АРМ
	↷	RS-485 (В) на приборы
9		RS-485 (А) на приборы
	↻	Выход «-» Источник питания №1
11		Выход «+». Источник питания №1
	↻	Выход «-» Источник питания №2
13		Выход «+». Источник питания №2
	↻	ДПЛС 1 «-» (Подвал)
15		ДПЛС 1 «+» (Подвал)
	↻	ДПЛС 2 «-» (Подвал)
17		ДПЛС 2 «+» (Подвал)
	↻	ДПЛС 1 «-» (1-й этаж)
19		ДПЛС 1 «+» (1-й этаж)
	↻	ДПЛС 2 «-» (1-й этаж)
21		ДПЛС 2 «+» (1-й этаж)
	↻	ДПЛС 1 «-» (2-й этаж)
23		ДПЛС 1 «+» (2-й этаж)
	↻	ДПЛС 2 «-» (2-й этаж)
25		ДПЛС 2 «+» (2-й этаж)
	↻	ДПЛС 1 «-» (3-й этаж)
27		ДПЛС 1 «+» (3-й этаж)
	↻	ДПЛС 2 «-» (3-й этаж)
29		ДПЛС 2 «+» (3-й этаж)
	↻	ДПЛС 1 «-» (4-й этаж + чердак)
31		ДПЛС 1 «+» (4-й этаж + чердак)
	↻	ДПЛС 2 «-» (4-й этаж + чердак)
33		ДПЛС 2 «+» (4-й этаж + чердак)

«-»
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ №1
«+»

«-»
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ №2
«+»

С2000М
--------

Адрес: 6
----------

Адрес: 1 (Подвал)	Адрес: 2 (1-й этаж)	Адрес: 3 (2-й этаж)	Адрес: 4 (3-й этаж)	Адрес: 5 (4-й этаж + чердак)	Адрес:	Адрес:
----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	--------	--------

ШКАФ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
----------------------------