

Список клемм слева направо			
<b>Крупные клеммы</b>			
		1	Первый ввод питания +
		2	Первый ввод питания 0
		3	Второй ввод питания +
		4	Второй ввод питания 0
		5	Выход первого питания +
		6	Выход первого питания 0
		7	Выход второго питания +
		8	Выход второго питания 0
		9	Охранное оповещение свет +
		10	Охранное оповещение свет 0
		11	Охранное оповещение звук +
		12	Охранное оповещение звук 0
		13	Пожарное оповещение I свет +
		14	Пожарное оповещение I свет 0
		15	Пожарное оповещение I звук +
		16	Пожарное оповещение I звук 0
		17	Пожарное оповещение II свет +
		18	Пожарное оповещение II свет 0
		19	Пожарное оповещение II звук +
		20	Пожарное оповещение II звук 0
		21	Резервное реле COM
		22	Резервное реле NC
		23	Резервное реле NO
<b>Мелкие клеммы</b>			
48	RS485 Приборы в здании А		1 Питание считывателя +
49	RS485 Приборы в здании В		2 Питание считывателя 0
50	RS485 Приборы в здании 0		3 Считыватель D0
51	RS485 I А		4 Считыватель D1
52	RS485 I В		5 Считыватель LEDG
53	RS485 I 0		6 Считыватель LEDR
54	RS485 II А		7 Считыватель BEEP
55	RS485 II В		8 ШС1 +
56	RS485 II 0		9 ШС1 0
57	RS485 III А		10 ШС2 +
58	RS485 III В		11 ШС2 0
59	RS485 III 0		12 ШС3 +
60	RS485 IV А		13 ШС3 0
61	RS485 IV В		14 ШС4 +
62	RS485 IV 0		15 ШС4 0
		16	ШС5 +
		17	ШС5 0
		18	ШС6 +
		19	ШС6 0
		20	ШС7 +
		21	ШС7 0
		22	ШС8 +
		23	ШС8 0
		24	ШС9 +
		25	ШС9 0
		26	ШС10 +
		27	ШС10 0
		28	ШС11 +
		29	ШС11 0
		30	ШС12 +
		31	ШС12 0
		32	ШС13 +
		33	ШС13 0
		34	ШС14 +
		35	ШС14 0
		36	ШС15 +
		37	ШС15 0
		38	ШС16 +
		39	ШС16 0
		40	ШС17 +
		41	ШС17 0
		42	ШС18 +
		43	ШС18 0
		44	ШС19 +
		45	ШС19 0
		46	ШС20 +
		47	ШС20 0