


シリアル出力 (USB ポート) の使い方

テキスト → <空> をシリアルに出力する

というブロックがある。これを使うとマイコンから USB ポートに文字を出力することができる。(もちろん USB 接続必須)



以下のブロックを使うと、PC からマイコンへ文字 (データ) を入力することもできる。




Terminal

シリアル出力を確認するには Terminal (ターミナル、日本語では「端末」) を使う。

1. M5Stick を USB ケーブルで PC とつなぐ。

2. UIFlow の Terminal (Beta) を開く。



3. 左上の鎖マークをクリック。

どのポートと接続するか尋ねられるので、M5Stick がつながっている COMXX を選び、接続をクリック

flow-jp.m5stack.com がシリアルポートへの接続を要求しています



ク。

4. ボタンの説明

- RUN ボタン
プログラムを実行する
- マイコンに書き込む
これをクリックしてはいけない！ これをクリックすると、現在のプログラムが M5Stick に書き込まれ、WiFi 接続が切れて UIFlow からのプログラム変更ができなくなる。
こうなったときは、B ボタン長押しでリセットを掛け、その後 A ボタン連打する。(もちろん、意図をもって M5Stick にプログラムを書き込んで使いたいときは利用していい)
- 画面クリア
画面がクリアされる。
- Select, Send, Get は今のところ使用しない。

