



Lautsprecherfassung oben



Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton SC 5.9 ND ausschneiden/bohren

## Bodenplatte Layer 4



## Nur für Lautsprecher vom Typ

⊕ ⊕  
Lautsprecher-  
fassung links  
Layer 1

## Lautsprecherfassung mitte

## Layer 1

## Visaton SC 5.9 ND ausschneiden/bohren

**Hier vorsichtig sägen/feilen**

## Kabelfixierung

⊕ Auflage rechts  
Layer 2

Sheet 7



Nur bei Einsatz eines Adapters von MicroHDMI auf HDMI entfernen

**Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP ausschneiden/bohren**

 $+$ 
$$+$$