



Lautsprecherfassung unten



Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton SC 5.9 ND ausschneiden/bohren



Displayrahmen Innenseite

Kameradeckel



Sheet 8

SBC-Klammer 1

L1 zu Rückwand

SBC-Klammer 1

L2 zu Rückwand

Kamerarahmen 2

Kamerarahmen 1

SBC-Klammer 1 Layer 1

