

(die aktuell installierte Version kann im Menu in "Info HW, SW.." nachgeschaut werden)

402	0x0192	x		x			Fernsteuerungsmodus	RW	uint(16)	2	1	Coils : Fernsteuerung	0x0000 = aus; 0xFF00 = ein
405	0x0195	x		x			DC-Ausgang	RW	uint(16)	2	1	Coils : Ausgang	0x0000 = aus; 0xFF00 = ein
407	0x0197	x		x			Zustand DC-Ausgang nach PF-Alarm	RW	uint(16)	2	1	Coils : Zustand	0x0000 = aus; 0xFF00 = auto
408	0x0198		x		x		Zustand DC-Ausgang nach Power ON	RW	uint(16)	2	1	Reg : Zustand	0xFFFF = aus; 0xFFFE = Wiederherstellen
410	0x019A	x		x			Neustart des Gerätes (Warmstart)	RW	uint(16)	2	1	Coils : Neustart	0xFF00 = ausführen
411	0x019B	x		x			Alarme quittieren	RW	uint(16)	2	1	Coils : Alarme	0xFF00 = bestätigen
416	0x01A0	x		x			Analogschnittstelle: Referenzspannung (Pin VREF)	RW	uint(16)	2	1	Coils : VREF	0x0000 = 10V; 0xFF00 = 5V
417	0x01A1	x		x			Analogschnittstelle: REM-SB Pegel	RW	uint(16)	2	1	Coils : REM-SB Pegel	0x0000 = normal; 0xFF00 = invertiert
418	0x01A2	x		x			Analogschnittstelle: REM-SB Verhalten	RW	uint(16)	2	1	Coils : REM-SB Verhalten	0x0000 = DC aus; 0xFF00 = DC ein/aus
425	0x01A9	x		x			Zustand DC-Ausgang nach Verlassen der Fernsteuerung	RW	uint(16)	2	1	Coils : Zustand	0x0000 = aus; 0xFF00 = auto
440	0x01B8		x			x	Analogschnittstelle: Pin 14 Konfiguration	RW	uint(16)	2	1	Reg: Alarme 1	0x0000 = OVP (Standard); 0x0001 = OCP; 0x0002 = OPP; 0x0003 = OVP + OCP; 0x0004 = OVP + OPP; 0x0005 = OCP + OPP; 0x0006 = OVP + OCP + OPP
441	0x01B9		x			x	Analogschnittstelle: Pin 6 Konfiguration	RW	uint(16)	2	1	Reg: Alarme 2	0x0000 = OT + PF (Standard); 0x0001 = OT; 0x0002 = PF
442	0x01BA		x			x	Analogschnittstelle: Pin 15 Konfiguration	RW	uint(16)	2	1	Reg: Status DC	0x0000 = CV; 0x0001 = DC ein/aus
500	0x01F4		x			x	Sollwert Spannung	RW	uint(16)	2	1	0x0000 - 0xD0E5 (0 - 102%)	Spannungswert (Umrechnung siehe Programmieranleitung)
501	0x01F5		x			x	Sollwert Strom	RW	uint(16)	2	1	0x0000 - 0xD0E5 (0 - 102%)	Stromwert (Umrechnung siehe Programmieranleitung)
502	0x01F6		x			x	Sollwert Leistung	RW	uint(16)	2	1	0x0000 - 0xD0E5 (0 - 102%)	Leistungswert (Umrechnung siehe Programmieranleitung)
505	0x01F9		x				Gerätestatus	R	uint(32)	4	2	Bit 0-4 : Bedienort Bit 7 : Zustand DC-Ausgang Bit 9-10 : Reglerzustand Bit 11 : Fernsteuerung Bit 14 : Fernführung Bit 15 : Alarme Bit 16 : OVP Bit 17 : OCP Bit 18 : OPP Bit 19 : OT Bit 21 : Power fail Bit 22 : Power fail Bit 23 : Power fail Bit 24 : UVD Bit 25 : OVD Bit 26 : UCD Bit 27 : OCD Bit 28 : OPD Bit 30 : REM-SB	0x00 = frei; 0x01 = lokal; 0x02 = fern; 0x03 = USB; 0x04 = analog; 0x06 = Ethernet 0 = aus; 1 = ein 00 = CV; 01 = CR; 10 = CC; 11 = CP 0 = aus; 1 = ein 0 = aus; 1 = aktiv 0 = keiner; 1 = Alarm aktiv 0 = kein; 1 = aktiv 0 = kein; 1 = aktiv 0 = kein; 1 = aktiv 0 = kein; 1 = aktiv 0 = kein; 1 = aktiv 0 = kein; 1 = aktiv 0 = kein; 1 = aktiv 0 = kein; 1 = aktiv 0 = kein; 1 = aktiv 0 = kein; 1 = aktiv 0 = kein; 1 = aktiv 0 = kein; 1 = aktiv 0 = DC freigegeben; 1 = REM-SB sperrt DC-Ausgang
507	0x01FB		x				Istwert Spannung	R	uint(16)	2	1	0x0000 - 0xFFFF (0 - 125%)	Spannungswert (Umrechnung siehe Programmieranleitung)
508	0x01FC		x				Istwert Strom	R	uint(16)	2	1	0x0000 - 0xFFFF (0 - 125%)	Stromwert (Umrechnung siehe Programmieranleitung)
509	0x01FD		x				Istwert Leistung	R	uint(16)	2	1	0x0000 - 0xFFFF (0 - 125%)	Leistungswert (Umrechnung siehe Programmieranleitung)
520	0x0208		x				Anzahl von OV-Alarmen seit Start des Gerätes	R	uint(16)	2	1	0x0000 - 0xFFFF	Anzahl
521	0x0209		x				Anzahl von OC-Alarmen seit Start des Gerätes	R	uint(16)	2	1	0x0000 - 0xFFFF	Anzahl
522	0x020A		x				Anzahl von OP-Alarmen seit Start des Gerätes	R	uint(16)	2	1	0x0000 - 0xFFFF	Anzahl
523	0x020B		x				Anzahl von OT-Alarmen seit Start des Gerätes	R	uint(16)	2	1	0x0000 - 0xFFFF	Anzahl
524	0x020C		x				Anzahl von PF-Alarmen seit Start des Gerätes	R	uint(16)	2	1	0x0000 - 0xFFFF	Anzahl
550	0x0226		x			x	Überspannungsschutzschwelle (OVP)	RW	uint(16)	2	1	0x0000 - 0xE147 (0 - 110%)	OVP-Schwelle (Umrechnung siehe Programmieranleitung)
553	0x0229		x			x	Überstromschutzschwelle OCP	RW	uint(16)	2	1	0x0000 - 0xE147 (0 - 110%)	OCP-Schwelle (Umrechnung siehe Programmieranleitung)
556	0x022C		x			x	Überleistungsschutzschwelle OPP	RW	uint(16)	2	1	0x0000 - 0xE147 (0 - 110%)	OPP-Schwelle (Umrechnung siehe Programmieranleitung)
577	0x0241		x			x	Zustand DC-Ausgang nach OT-Alarm	RW	uint(16)	2	1	Reg: Zustand	0x0000 = aus; 0x0001 = Wiederherstellen

10007	0x2717	x		x		Ethernet: TCP Keep-Alive	RW	uint(16)	2	1	Coils: Keep-Alive ein/aus	0x0000 = aus; 0xFF00 = ein
10008	0x2718	x		x		Ethernet: DHCP	RW	uint(16)	2	1	Coils: DHCP ein/aus	0x0000 = aus; 0xFF00 = ein
10010	0x271A	x		x		Protokoll: Modbus	RW	uint(16)	2	1	Coils: MODBUS ein/aus	0x0000 = aus; 0xFF00 = ein
10011	0x271B	x		x		Protokoll: SCPI	RW	uint(16)	2	1	Coils: SCPI ein/aus	0x0000 = aus; 0xFF00 = ein
10017	0x2721		x			Ethernet: DHCP-Status	R	uint(16)	2	1	Bit0: DHCP läuft	0 = manuell; 1 = DHCP
10502	0x2906	x			x	Ethernet: Netzwerkadresse	RW	uint(8)	4	2	Bytes 0 - 3: 0..255	192.168.0.2 (Standard)
10504	0x2908	x			x	Ethernet: Subnetzmaske	RW	uint(8)	4	2	Bytes 0 - 3: 0..255	255.255.255.0 (Standard)
10506	0x290A	x			x	Ethernet: Gateway	RW	uint(8)	4	2	Bytes 0 - 3: 0..255	192.168.0.1 (Standard)
10508	0x290C	x			x	Ethernet: Hostname	RW	char	54	27	ASCII	"Client" (Standard)
10535	0x2927	x			x	Ethernet: Domäne	RW	char	54	27	ASCII	"Workgroup" (Standard)
10562	0x2942	x			x	Ethernet: DNS	RW	uint(8)	4	2	Bytes 0 - 3: 0..255	0.0.0.0 (Standard)
10566	0x2946		x			USB: Verbindungs-Timeout (in Millisekunden)	R	uint(16)	2	1	5..65535	Standard: 5 ms
10567	0x2947	x				Ethernet: MAC	R	uint(8)	6	3	Bytes 0 - 5: 0..255	00:50:C2:C3:12:34 bzw. 00-50-C2-C3-12-34
10572	0x294C	x				Ethernet: Portnummer	R	uint(16)	2	1	0..65535 (außer 80)	5025 (Standard)
10573	0x294D	x				Ethernet: TCP-Socket-Timeout (in Sekunden)	R	uint(16)	2	1	5..65535, 0 = inactive	Standard: 5 s
10900	0x2A94	x				GPIOB-Adresse (3W-Option)	R	uint(16)	2	1	1...30	Standard: 1