



Honda Mugen

PT.Mitrasaha Gentaniaga

HO : Jl.Raya Pasar Minggu No.10, Jakarta 12740

Branch : Jl. Lingkar Luar Barat, Puri Kembangan, Jakarta Barat 11610

Telp HO : (021) 7973000 Showroom - (021) 7972000 Bengkel

Telp Branch : (021) 5835 8000 Showroom - (021) 5835 9000 Bengkel

Fax HO : (021) 7973834

Fax Branch : (021) 5835 7941 Showroom – (021) 5835 7942 Bengkel

http : //www.hondamugen.co.id

Judul : Perbaikan dan Perawatan Kendaraan

Instruksi Kerja

No Dokumen : 001-IK-SV

No Revisi : 01

Tanggal : 06-08-2012

Halaman : 1/1

Diperiksa oleh : Service Manager

Disetujui oleh : QMR

LANGKAH KERJA PERBAIKAN DAN PERAWATAN KENDARAAN

Sebelum mulai pengerjaan pada kendaraan :

1. Siapkan peralatan kerja / tool box
2. Pastikan telah terpasang seat cover, steering wheel cover, floor mat dan fender Cover.
3. Periksa kondisi cat / body kendaraan dan catat bila ada kerusakan

Catatan : Bila pekerjaan menggunakan lift, untuk keamanan anda, penempatan lift block point harus benar-benar lurus dengan lift point pada kendaraan

4. Baca Work Order beserta Lembar pemeriksaan & Estimasi
5. Lakukan pekerjaan sesuai dengan Work Order dan lembar Estimasi.
Catatan :
 - a. Langkah kerja perawatan berkala kendaraan, harus mengacu pada buku service kendaraan / pedoman perawatan kendaraan.
 - b. Langkah kerja perbaikan kendaraan / reparasi harus mengacu pada buku Shop manual dan Honda Interface Module (HIM), kecuali untuk pekerjaan pencarian, misalnya : bunyi tidak normal, getaran tidak normal dan pekerjaan yang memerlukan diagnosa terlebih dahulu.
6. Setelah pekerjaan selesai, pastikan seluruh pekerjaan sudah diperiksa ulang dan bila perlu mintalah bersama Supervisor / Foreman melakukan test drive.
7. Berikan service tambahan (alpha service).
8. Lakukan final inspection bersama dengan petugas terkait
9. Mempersiapkan diri menerima Work Order selanjutnya.