

DOSBox Status Window

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Fram...

File Edit Search View Options Help

C:\SUB1.ASM

.MODEL SMALL

.DATA

NUM1 DB 45

NUM2 DB 23

RES DB ?

.CODE

MOV AX, @DATA

MOV DS,AX

MOV AL, NUM1

SUB AL, NUM2

MOV RES,AL

MOV AH, 4CH

INT 21H

END

F1=Help

Line:1 Col:1



DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Fram...

File Edit Search View Options Help

C:\SUB2.ASM

.MODEL SMALL

.DATA

NUM1 DW 89

NUM2 DW 78

RES DW ?

.CODE

MOV AX,@DATA

MOV DS,AX

MOV AX, NUM1

SUB AX,NUM2

MOV RES,AX

MOV AH,4CH

INT 21H

END

F1=Help

Line:1 Col:1