

# H8マイコンアプリ操作手順書

6班

メンバー

5番	岡	歩望
12番	河本	雅典
17番	小林	晴生
33番	藤村	宗司
37番	丸山	真央
38番	宮田	和真
42番	横田	智也

# 目次

<b>モード0（メニュー）</b>	<b>3</b>
モードを変更する	3
選択しているモードに移動する	3
<b>モード10（24時間時計の時刻設定）</b>	<b>3</b>
時刻を変更する	3
時計を使う	3
メニューに戻る	3
<b>モード11（24時間時計）</b>	<b>3</b>
メニューに戻る	3
<b>モード20（タイマー選択）</b>	<b>3</b>
使うタイマーを選択する	3
タイマーを使う	3
メニューに戻る	4
<b>モード21（タイマー）</b>	<b>4</b>
タイマー選択に戻る	4
メニューに戻る	4
<b>モード30（迷路）</b>	<b>4</b>
移動する	4
コースを切り替える	4
メニューに戻る	4
<b>モード40（お絵かき）</b>	<b>4</b>
ドットを描く	4
メニューに戻る	4
<b>モード50（ピアノ）</b>	<b>5</b>
SOUNDを切り替える	5
音を出す	5
半音を出す	5
メニューに戻る	5
<b>モード60（オセロ）</b>	<b>5</b>
行動を選択する	5
打つ画面	5
メニューに戻る	5

## モード0（メニュー）

---

### モードを変更する

上下ボタンを押して現在選択しているモードを変更します。

---

### 選択しているモードに移動する

中央ボタンを長押しすると現在選択しているモードに移動します。

---

## モード10（24時間時計の時刻設定）

---

### 時刻を変更する

1. 左右ボタンを押して変更する時間、分、秒の桁を選択します。
  2. 上下ボタンを押して選択している桁の数字を増減させます。
- 

### 時計を使う

右ボタン長押しで時刻を設定すると、モード11に移動します。

---

### メニューに戻る

中央ボタン長押しでモード0に移動します。

---

## モード11（24時間時計）

---

### メニューに戻る

中央ボタン長押しでモード0に移動します。

---

## モード20（タイマー選択）

---

### 使うタイマーを選択する

上下ボタンを押してタイマーを選びます。

---

### タイマーを使う

右ボタン長押しで使うタイマーを決定し、モード21へ移動します。

---

メニューに戻る

中央ボタン長押しでモード0に移動します。

## モード21（タイマー）

---

タイマー選択に戻る

左ボタン長押しでモード20に移動します。

---

メニューに戻る

中央ボタン長押しでモード0に移動します。

## モード30（迷路）

---

移動する

上下左右のボタンを押すと仮想のマップ上で移動します。

---

コースを切り替える

中央ボタンを押すとコース1とコース2が切り替わり、スタート地点に移動します。

---

メニューに戻る

中央ボタン長押しでモード0に移動します。

## モード40（お絵かき）

---

ドットを描く

1. 上下左右のボタンを押すとカーソルが移動します。
2. 中央ボタンを押すとカーソルの位置の色が変化します。

---

メニューに戻る

中央ボタン長押しでモード0に移動します。

## モード50（ピアノ）

---

### SOUNDを切り替える

中央ボタンを押すとSOUND=1とSOUND=2が切り替わります。

---

### 音を出す

ボタンを押すと、押している間だけ音が出ます。

SOUND=1のとき、左、下、右、上のボタンはド、レ、ミ、ファの音が出ます。

SOUND=2のとき、左、下、右、上のボタンはソ、ラ、シ、高いドの音が出ます。

SOUND=2のとき、左と下、左と右、左と上の同時押しは高いレ、高いミ、高いファの音が出ます。

---

### 半音を出す

中央ボタンと同時に他のボタンを押すと半音高い音が出ます。

---

### メニューに戻る

中央ボタン長押しでモード0に移動します。

---

## モード60（オセロ）

---

### 行動を選択する

行動選択画面で左右ボタンを押してウツ/パスを選択します。

ウツを選択すると打つ画面に移動し、パスを選択すると手番がコンピュータに移ります。

---

### 打つ画面

1. 上下左右のボタンを押すとカーソル（橙色のドット）が移動します。
  2. 中央ボタンを押すと、そこが打てる場所の場合は手番がコンピュータに移り、打てない場所の場合は行動選択画面に移動します。
- 

### メニューに戻る

中央ボタン長押しでモード0に移動します。