



電源(USB)
コネクタ

マイクロSD
スロット

JTAG
コネクタ

スピーカ

フラッシュ
メモリ
(Xilinx
XCF04S)

FT232RL
(USB
シリアルIC)

RN4020
(Bluetooth
モジュール)

FPGA
(Xilinx
Spartan-6
XC6SLX9)

クロックIC
(9.8304MHz)

コンソールパネル

RESET
ボタン

入出力ポートコネクタ

ジャンパ

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 RUN
(E) (Y) (C) (S) (Z)
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
GO G1 G2 SP PC MM C S Z
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
BREAK STEP RUN STOP SETA INCA DECA WRITE