



電源(USB)  
コネクタ

マイクロSD  
スロット

JTAG  
コネクタ

スピーカ

コンソールパネル

Bluetooth  
モジュール

マイコン  
本体

ジャンパ

リセット  
スイッチ

入出力ポートコネクタ

Output	3V	07	06	05	04	03	02	01	00	0V
Input	3V	17	16	15	14	13	12	11	10	0V