

## CÓDIGOS DE AVERÍAS DEL SDS (Mayo 2005)

CÓDIGO SDS	CÓDIGO CUADRO DE INSTRUMENTOS	ELEMENTO
P0340	C11	Sensor de posición del árbol de levas.
P0335	C12	Sensor de posición del cigüeñal
P0105-L/H	C13	Sensor de presión de aire de admisión
P0120-L/H	C14	Sensor de la posición de la mariposa del acelerador
P0115-L/H	C15	Sensor de temperatura del refrigerante
P0500	C16	Sensor de velocidad
P1750	C17	Sensor de presión de aire de admisión nº2
P1751	C18	Relé del descompresor
P0615	C19	Relé de arranque
P0110-L/H	C21	Sensor de temperatura del aire de admisión
P1450-L/H	C22	Sensor de presión atmosférica
P1651-L/H	C23	Sensor de caída (corte de combustible)
P0351	C24	Señal de encendido nº 1
P0352	C25	Señal de encendido nº 2
P0353	C26	Bobina de encendido nº 3
P0354	C27	Bobina de encendido nº 4
P1655	C28	Motor de la mariposa secundaria del acelerador
P1654-L/H	C29	Sensor de posición de la mariposa secundaria del acelerador
P0705	C31	Interruptor de posición de la palanca de cambio
P0201	C32	Inyector de combustible n. ° 1
P0202	C33	Inyector de combustible n. ° 2
P0203	C34	Fallo del inyector nº3
P0204	C35	Fallo del inyector nº4
P1764	C36	Fallo del inyector secundario nº 1
P1765	C37	Fallo del inyector secundario nº 2
P1766	C38	Fallo del inyector secundario nº 3
P1767	C39	Fallo del inyector secundario nº 4
P1652	C40	Válvula de control del aire de admisión al ralentí
P0230-L/H	C41	Relé de la bomba de combustible
P1650	C42	Interruptor de encendido
P0130	C44	Sensor 02 (sonda lambda)
P0135		Calefacción del sensor 02
P1657	C46	Actuador de la válvula de escape
P1658		Motor de la válvula de escape
P1656	C49	Válvula del sistema PAIR (controlada por centralita)
P1653	C50	Fallo en la comunicación entre centralita CVT y ECM
P1861	C51	Motor del CVT
P1862	C52	Sensor de posición de la polea del CVT
P0720	C53	Sensor de velocidad del CVT
P1831	C54	Sensor de revoluciones de la polea secundaria del CVT
P0725	C55	Señal de velocidad (rpm) del motor del CVT
P1700	C56	Sensor de posición del acelerador del CVT
P1815	C57	Señal del Interruptor del CVT
P1863	C58	Sensor de posición del CVT (Correa patina/sensor posición polea) . Fallo de desmultiplicación de CVT.
P1600	C59	Fallo en la comunicación entre ECM y la centralita del CVT
P0480	C60	Relé del ventilador del radiador
<b>Averías ABS</b>		
C1613	13	Disco del sensor de velocidad de la rueda delantera
C1614	14	Disco del sensor de velocidad de la rueda trasera
C1622	22	Error funcionamiento actuador ABS delantero
C1623	23	Error funcionamiento actuador ABS trasero
C1625	25	Tamaño del neumático incorrecto
C1635	35	Motor del ABS
C1641	41	Sensor de velocidad de la rueda delantera
C1642	42	Sensor de velocidad rueda delantera en circuito abierto
C1643	43	Sensor de velocidad rueda delantera en cortocircuito
C1644	44	Sensor de velocidad de la rueda trasera
C1645	45	Sensor de velocidad rueda trasera en circuito abierto
C1646	46	Sensor de velocidad rueda trasera en cortocircuito
C1647	47	Tensión de suministro por encima de lo normal
C1648	48	Tensión de suministro por debajo de lo normal
C1655	55	Unidad de control del ABS
C1661	61	Electroválvulas del ABS