



Anschlüsse:

- | | |
|---|----------------------------|
| A | Warmwassereintritt |
| B | Warmwasseraustritt |
| C | Abgasaustritt |
| D | Treibgaseintritt |
| E | Entleerung |
| F | Kondensatablass |
| G | Sicherheitsventil |
| | Motorkuehlwasser |
| H | Sicherheitsventil |
| | Warmwasser |
| I | Schmieroelnachfuellung |
| J | Oelablass |
| L | Fuellanschluss |
| | Motorkuehlwasser |
| M | Gemischkuehlwassereintritt |
| N | Gemischkuehlwasseraustritt |
| V | Verbrennungslufteintritt |

- Connections:

- | | |
|---|---------------------------|
| A | Heat Water Inlet |
| B | Heat Water Outlet |
| C | Exhaust Gas Outlet |
| D | Fuel Gas Inlet |
| E | Drain |
| F | Condensat Drain |
| G | Safety Valve For |
| | Jacket Water Pressure |
| H | Safety Valve For |
| | Heating Water Pressure |
| I | Refill Of Lube Oil |
| J | Oil Drain |
| L | Filling Connection For |
| | Jacket Water |
| M | Intercooling Water Inlet |
| N | Intercooling Water Outlet |
| V | Intake Air Inlet |

Nur zur Information
Only for information