



# MACHINEKIT

[Home](#)[About](#)[Community](#)[Docs](#)[Blog](#)[GitHub](#)

Search:

[Commercial Support](#)[Edit this page](#)

## RT-PREEMPT REALTIME KERNEL (RASPBERRY PI)

For Raspberry Pi 2/3 using Raspbian:

Updated `raspberrypi-bootloader` is needed:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y raspberrypi-bootloader
```

Install kernel:

```
sudo -s
apt-get install linux-image-rpi2-rt
cd /boot
echo kernel=$(ls kernel_rt*.img) >> config.txt
echo device_tree=dtbs_rt/bcm2709-rpi-2-b.dtb >> config.txt
```

Then add the following entries to `/boot/cmdline.txt` :

```
dwc_otg.fiq_enable=0 dwc_otg.fiq_fsm_enable=0 dwc_otg.nak_holdoff=0
```

### FOR STARTERS

[How to use this website](#)[Getting Started Machinekit](#)[Introduction](#)[Hardware](#)[Abstraction Layer](#)[Getting help](#)

### DEVELOPING

[Integrator Manual](#)[Developer manual](#)[Documenting](#)[Various developing links](#)[QtQuickVcp](#)

### MANPAGES

[HAL Utilities and GUIs](#)[RTAPI and HAL Functions](#)

HAL Components

**PROJECT  
INFRASTRUCTURE**

---

Git Repos & Auto  
Build

