



Português

| | | |
|-------|---------------------------------------------|-----|
| 10A01 | Módulo MR | K6 |
| 10A02 | Módulo de comando de controle do veículo FR | K9 |
| 10A10 | Módulo CPC | K15 |
| 61A03 | Painel de instrumentos (INS 2004) | K12 |
| 01F01 | Fusível do motor de partida | K3 |
| 01F03 | Fusível de excitação do alternador 2 | C28 |
| 01F20 | Fusível do terminal Kl. 30 do alternador | D23 |
| 01F21 | Fusível do terminal kl.15 do alternador | D21 |
| 01G01 | Alternador 1 | D8 |
| 01G02 | Alternador 2 | D19 |
| 01G03 | Alternador 3 | D26 |
| 01H01 | Luz piloto do alternador 2 | J17 |
| 01H02 | Luz piloto do alternador 3 | J25 |
| 10M01 | Motor de partida | C4 |
| 01V01 | Diodo D+ | E28 |
| ZX1 | Válido para veículo com módulo CPC | D14 |

Español

| | | |
|-------|--------------------------------------------|-----|
| 10A01 | Módulo MR | K6 |
| 10A02 | Módulo de mando de control del vehículo FR | K9 |
| 10A10 | Módulo CPC | K15 |
| 61A03 | Tablero de instrumentos (INS 2004) | K12 |
| 01F01 | Fusible de motor de arranque | K3 |
| 01F03 | Fusible de excitación del alternador 2 | C28 |
| 01F20 | Fusible del terminal Kl. 30 del alternador | D23 |
| 01F21 | Fusible del terminal Kl. 15 del alternador | D21 |
| 01G01 | Alternador 1 | D8 |
| 01G02 | Alternador 2 | D19 |
| 01G03 | Alternador 3 | D26 |
| 01H01 | Luz testigo del alternador 2 | J17 |
| 01H02 | Luz testigo del alternador 3 | J25 |
| 10M01 | Motor de arranque | C4 |
| 01V01 | Diodo D+ | E28 |
| ZX1 | Válido para vehículo con módulo CPC | D14 |

English

| | | |
|-------|-----------------------------------|-----|
| 10A01 | MR module | K6 |
| 10A02 | Drive control FR control unit | K9 |
| 10A10 | CPC module | K15 |
| 61A03 | Instrument cluster (INS 2004) | K12 |
| 01F01 | Starter motor fuse | K3 |
| 01F03 | Alternator 2 pre-excitation fuse | C28 |
| 01F20 | Kl. 30 alternator fuse | D23 |
| 01F21 | Kl. 15 alternator fuse | D21 |
| 01G01 | Alternator 1 | D8 |
| 01G02 | Alternator 2 | D19 |
| 01G03 | Alternator 3 | D26 |
| 01H01 | Charge control of alternator 2 | J17 |
| 01H02 | Charge control of alternator 3 | J25 |
| 10M01 | Starter motor | C4 |
| 01V01 | D+ diode | E28 |
| ZX1 | Valid for Vehicle with CPC module | D14 |

Motor de partida, alternador
Motor de arranque, alternador
Starter motor, alternator

PE15.00-B-2000BB