



Português

10A02	Módulo de comando de controle do veículo FR	K64
10A10	Módulo CPC	K67
61A03	Painel de instrumentos (INS 2004)	A10
12B08	Sensor do reservatório de fluido da embreagem	H32
20B19	Interruptor do freio de estacionamento	K59
24B02-1	Sensor de pressão do reservatório de ar do circuito 1	K49
24B02-2	Sensor de pressão do reservatório de ar do circuito 2	K62
60B02	Sensor do tacógrafo	K7
64B01.2	Sensor de fogo no compartimento do motor	K16
64B03	Sensor de quebra da correia	K77
65B03	Sensor de nível de combustível	G51
60F01	Fusível Kl. 15 do tacógrafo / painel	C6
60F02	Fusível Kl. 30 do painel	C8
01G01	Alternador 1	K30
30H05	Luz indicadora de direção traseira esquerda	K80
30H06	Luz indicadora de direção traseira direita	K92
30K05	Relé da luz alta	K53

Español

10A02	Módulo de mando de control del vehículo FR	K64
10A10	Módulo CPC	K67
61A03	Tablero de instrumentos (INS 2004)	A10
12B08	Sensor del depósito de líquido del embrague	H32
20B19	Interruptor del freno de estacionamiento	K59
24B02-1	Sensor de presión del depósito de aire del circuito 1	K49
24B02-2	Sensor de presión del depósito de aire del circuito 2	K62
05X01	Tomada para diagnóstico	K24
X0209	Punto estrella del CAN-IES	K27
X2811	Conexão para encarroçador	K3 K44
X2812	Conexão para encarroçador	K21 K41 K71
ZX1	Válido para veículo com módulo CPC	D66

10A02	Módulo de mando de control del vehículo FR	K64
10A10	Módulo CPC	K67
61A03	Tablero de instrumentos (INS 2004)	A10
12B08	Sensor del depósito de líquido del embrague	H32
20B19	Interruptor del freno de estacionamiento	K59
24B02-1	Sensor de presión del depósito de aire del circuito 1	K49
24B02-2	Sensor de presión del depósito de aire del circuito 2	K62
05X01	Toma para diagnosis	K24
X0209	Punto estrella del CAN-IES	K27
X2811	Conexión para montaje de carrocería	K3 K44
X2812	Conexión para montaje de carrocería	K21 K41 K71
ZX1	Valido para vehiculo con CPC	K66

English

10A02	Drive control FR control module	K64
10A10	CPC module	K67
61A03	Instrument cluster (INS 2004)	A10
12B08	Clutch fluid level sensor	H32
20B19	Parking brake switch	K59
24B02-1	VA circuit 1 reservoir pressure sensor	K49
24B02-2	VA circuit 2 reservoir pressure sensor	K62
60B02	Tachograph sensor	K7
64B01.2	Engine compartment fire sensor	K16
64B03	Belt breakage sensor	K77
65B03	Fuel level sensor	G51
60F01	Tachograph / cluster fuse Kl. 15	C6
60F02	Cluster fuse Kl. 30	C8
01G01	Alternator 1	K30
30H05	Rear left turn indicator	K80
30H06	Rear right turn indicator	K92
30K05	High beam relay	K53

47K06	Frequent stop brake relay	K46
64K04	Alarm system relay	K18 K75
60P02	Tachograph	F12
31R01	Potentiometer	K38 K86
05S01	On-board diagnosis (OBD) info/system switch	K34
21S07	NR level control Kneeling switch	J89
21S08	NR level control Rising switch	J84
47S05	Stop brake pressure switch	K56
05X01	Diagnose socket	K24
X0209	CAN-IES star connection	K27
X2811	Spare connector for body builder	K3 K44
X2812	Spare connector for body builder	K21 K41 K71
ZX1	Valid for vehicle with CPC	K66

Painel de instrumentos (INS 2004)
Tablero de instrumentos (INS 2004)
Instrument cluster (INS 2004)

PE54.30-B-2200BB