



Português

61A03	Painel de instrumentos (INS 2004)	K19
30F01	Fusível Kl. 15 do sistema de emergência	H5
30F02	Fusível Kl. 30 do sistema de emergência	K3
30H03	Luz dianteira esquerda do indicador de direção	J10
30H04	Luz dianteira direita do indicador de direção	J26
30H05	Luz traseira esquerda do indicador de direção	J14
30H06	Luz traseira direita do indicador de direção	J24
30H07	Luz traseira superior esquerda do indicador de direção	J13
30H08	Luz traseira superior direita do indicador de direção	J25
30H12	Luz lateral dianteira esquerda do indicador de direção	J12
30H13	Luz lateral dianteira direita do indicador de direção	J21
30K01	Relé das luzes indicadoras de direção	J31
30K04	Relé das luzes de advertência automática	D35
30K07	Relé das luzes de advertência automática	D31

30K12	Relé das luzes de advertência automática	C24
31R01	Potenciômetro de regulagem da intensidade de luz	K7
03S01	Tecla de acionamento do sistema de emergência	K38
30S01	Interruptor das luzes de advertência	D11
30S04	Interruptor de luz alta / lampejador dos faróis	C20
03V01	Diodo do sistema de emergência	E38
30V04	Diodo das luzes de advertência automática	E28
02X05	Conector de reboque	K16
X2812	Conexão de espera para encarroçador	K28

Español

61A03	Tablero de instrumentos (INS 2004)	K19
30F01	Fusible Kl. 15 sistema de emergencia	H5
30F02	Fusible Kl. 30 sistema de emergencia	K3
30H03	Luz delantera izquierda del indicador de dirección	J10
30H04	Luz delantera derecha del indicador de dirección	J26
30H05	Luz trasera izquierda del indicador de dirección	J14
30H06	Luz trasera derecha del indicador de dirección	J24
30H07	Luz trasera superior izquierda del indicador de dirección	J13
30H08	Luz trasera superior derecha del indicador de dirección	J25
30H12	Luz lateral delantera izquierda del indicador de dirección	J12
30H13	Luz lateral delantera derecha del indicador de dirección	J21
30K01	Relé de las luces indicadas de dirección	J31
30K04	Relé de las luces de advertencia automático	D35
30K07	Relé de lãs luces de advertência automático	D31

30K12	Relé de las luces de advertencia automático	C24
31R01	Potenciómetro de reglaje de la intensidad de luz	K7
03S01	Tecla de acionamento do sistema de emergência	K38
30S01	Interruptor de las luces de advertencia	D11
30S04	Interruptor de la luz de carretera y destellador de los faros	C20
03V01	Diodo del sistema de emergencia	E38
30V04	Diodo de las luces de advertencia automático	E28
02X05	Conector del remolque	K16
X2812	Conexión de espera para el fabricante de carrocerías	K28

English

61A03	Instrument cluster (INS 2004)	K19
30F01	Emergency system Kl. 15 fuse	H5
30F02	Emergency system Kl. 30 fuse	K3
30H03	Front left turn indicator	J10
30H04	Front right turn indicator	J26
30H05	Rear left turn indicator	J14
30H06	Rear right turn indicator	J24
30H07	Rear top left turn indicator	J13
30H08	Rear top right turn indicator	J25
30H12	Front side left turn indicator	J12
30H13	Front side right turn indicator	J21
30K01	Turn indicator lights relay	J31
30K04	Automatic hazard warning lights relay	D35
30K07	Automatic hazard warning lights relay	D31

30K12	Automatic hazard warning lights relay	C24
31R01	Dimmer light potentiometer	K7
03S01	Emergency system switch	K38
30S01	Hazard warning light switch	D11
30S04	High beam headlamp flasher switch	C20
03V01	Emergency system diode	E38
30V04	Automatic hazard warning light diode	E28
02X05	Trailer socket	K16
X2812	Spare connector for bodybuilder	K28

**Luzes indicadoras de direção e pisca-alerta**  
**Luces indicadoras de dirección y intermitentes**  
**Turn indicator and hazard flashers**

PE82.10-B-2200BB