



Português

10A01	Módulo MR	A2
10A02	Módulo de comando de controle do veículo FR	K4 K17
10A10	Módulo CPC	K8 K19
10B06	Sensor do nível de óleo no cárter do motor	K46
10B06A	Sensor de temperatura	K51
10B08	Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor	K57
10B13	Sensor de temperatura do combustível	K58
10B14	Sensor de posição da árvore de manivelas	K60
10B15	Sensor do ponto morto superior PMS do cilindro 1	K62
10B16	Sensor de pressão de óleo	K49
10B17	Sensor de pressão e temperatura do ar de sobrealimentação	K54
10F02	Fusível kl.15	G26
10M01	Motor de partida	K22
01S01	Chave geral manual da bateria	K11
01S04	Chave de ignição	K14
10S01	Interruptor de bloqueio da partida na tampa traseira	D16

10S16	Interruptor start/stop no compartimento do motor	K44
05X01	Tomada para diagnóstico	K25
10Y11	Unidade injetora do cilindro 1	K34
10Y12	Unidade injetora do cilindro 2	K37
10Y13	Unidade injetora do cilindro 3	K36
10Y14	Unidade injetora do cilindro 4	K42
10Y15	Unidade injetora do cilindro 5	K39
10Y16	Unidade injetora do cilindro 6	K40
11Y02	Válvula magnética 2 do freio motor (borboleta de escapamento)	K29
15Y05	Acoplamento eletromagnético do ventilador (estágio 1)	K31
15Y06	Acoplamento eletromagnético do ventilador (estágio 2)	K32
ZX1	Válido para veículo com módulo CPC	D6 E19

Español

10A01	Módulo MR	A2
10A02	Módulo de mando de control del vehículo FR	K4 K17
10A10	Módulo CPC	K8 K19
10B06	Sensor del nivel de aceite en el carter del motor	K46
10B06A	Sensor de temperatura	K51
10B08	Sensor de temperatura del líquido de refrigeración del motor	K57
10B13	Sensor de temperatura del combustible	K58
10B14	Sensor de posición del cigüeñal	K60
10B15	Sensor del ponto muerto superior PMS del cilindro 1	K62
10B16	Sensor de presión de aceite	K49
10B17	Sensor de presión y temperatura del ar de sobrealimentación	K54
10F02	Fusible kl.15	G26
10M01	Motor de arranque	K22
01S01	Llave general manual de la bateria	K11
01S04	Llave de ignición	K14
10S01	Interruptor de bloqueo del arranque en la tapa trasera	D16

10S16	Interruptor de arranque y parada en el compartimiento del motor	K44
05X01	Toma para diagnosis	K25
10Y11	Unidad de inyección del cilindro 1	K34
10Y12	Unidad de inyección del cilindro 2	K37
10Y13	Unidad de inyección del cilindro 3	K36
10Y14	Unidad de inyección del cilindro 4	K42
10Y15	Unidad de inyección del cilindro 5	K39
10Y16	Unidad de inyección del cilindro 6	K40
11Y02	Válvula magnética 2 del frenomotor (mariposa del escape)	K29
15Y05	Acoplamiento electromagnético del ventilador (escalón 1)	K31
15Y06	Acoplamiento electromagnético del ventilador (escalón 2)	K32
ZX1	Valido para vehículo con módulo CPC	D6 E19

English

10A01	MR module	A2
10A02	Drive control FR control module	K4 K17
10A10	CPC module	K8 K19
10B06	Engine oil pan level switch	K46
10B06A	Temperature sensor	K51
10B08	Engine coolant temperature sensor	K57
10B13	Fuel temperature sensor	K58
10B14	Crankshaft position sensor	K60
10B15	Cylinder 1 TBC sensor	K62
10B16	Oil pressure sensor	K49
10B17	Charge air pressure and temperature sensor	K54
10F02	Kl.15 fuse	G26
10M01	Starter motor	K22
01S01	Main manual battery switch	K11
01S04	Ignition switch	K14
10S01	Engine compartment interlock switch	D16

10S16	Engine compartment start/stop switch	K44
05X01	Diagnose socket	K25
10Y11	Cylinder 1 plug-in pump	K34
10Y12	Cylinder 2 plug-in pump	K37
10Y13	Cylinder 3 plug-in pump	K36
10Y14	Cylinder 4 plug-in pump	K42
10Y15	Cylinder 5 plug-in pump	K39
10Y16	Cylinder 6 plug-in pump	K40
11Y02	Engine brake 2 solenoid valve (exhaust flap)	K29
15Y05	Electromagnetic fan clutch stage 1	K31
15Y06	Electromagnetic fan clutch stage 2	K32
ZX1	Valid for vehicle with CPC module	D6 E19

Módulo MR
MR module

PE07.15-B-2002BB