



Português

10A01	Módulo MR	K15 K46
10A10	Módulo CPC	A2
61A03	Painel de instrumentos (INS 2004)	K39 K49
10B03	Sensor do pedal do acelerador, controle veículo do FR	K5
10B04	Sensor da temperatura externa	H41
10B19	Interruptor de manutenção do filtro de ar	J28
12B02	Tecla embreagem	J9
15B01	Sensor de nível do reservatório de controle automático arrefecimento	J36
20B18	Interruptor do freio de serviço	J58
01G01	Alternador 1	K52

01K06	Relé D+	K34
11K02	Relé do freio motor	K23
14K01	Relé de desacoplamento do freio contínuo	K10 K17
30K03	Relé da luz de freio	K42
10S01	Interruptor de bloqueio da partida na trampa traseira	K12
12S01	Interruptor de neutro	J57
11Y01	Válvula magnética 1 do freio-motor (estrangulamento constante)	H32
X0209	Ponto estrela do CAN-IES	K26
X0230	Conexão de espera para encarroçamento	K20 K55

Español

10A01	Módulo MR	K15 K46
10A10	Módulo CPC	A2
61A03	Tablero de instrumentos (INS2004)	K39 K49
10B03	Sensor del pedal del acelerador, control del vehículo FR	K5
10B04	Sensor de la temperatura exterior	H41
10B19	Interruptor de mantenimiento del filtro de aire	J28
12B02	Interruptor del embrague	J9
15B01	Sensor de nivel del depósito de expansión	J36
20B18	Interruptor del freno de servicio	J58
01G01	Alternador 1	K52

01K06	Relé D+	K34
11K02	Relé del frenomotor	K23
14K01	Relé de desacoplamiento del freno continuo	K10 K17
30K03	Relé de las luces de freno	K42
10S01	Interruptor de bloqueo del arranque en la tapa trasera	K12
12S01	Interruptor de neutro	J57
11Y01	Válvula magnética 1 del frenomotor (estrangulador constante)	H32
X0209	Punto estrella del CAN-IES	K26
X0230	Conexión de espera para montaje de carrocería	K20 K55

English

10A01	MR module	K15 K46
10A10	CPC module	A2
61A03	Instrument cluster (INS2004)	K39 K49
10B03	FR drive control foot throttle actuator	K5
10B04	Outside temperature sensor	H41
10B19	Air cleaner maintenance switch	J28
12B02	Clutch pressure switch	J9
15B01	Coolant container level sensor	J36
20B18	Service brake switch	J58
01G01	Alternator 1	K52

01K06	D+ relay	K34
11K02	Engine brake relay	K23
14K01	Permanent brake decoupling switch relay	K10 K17
30K03	Brake light driving relay	K42
10S01	Engine compartment interlock switch	K12
12S01	Neutral switch	J57
11Y01	Engine brake solenoid valve 1 (constant drossel)	H32
X0209	CAN-IES star connection	K26
X0230	Spare connection for body builder	K20 K55

Módulo CPC
CPC module

PE30.35-B-2001BB