



## Português

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 30E03   | Luz de posição esquerda                              | H26        |
| 30E04   | Luz de posição direita                               | H17        |
| 30E07   | Luz de posição traseira e luz de freio esquerda      | H30        |
| 30E08   | Luz de posição traseira e luz de freio direita       | H21        |
| 30E15   | Luz de posição dianteira esquerda                    | H27        |
| 30E16   | Luz de posição dianteira direita                     | H18        |
| 30E17   | Luz de posição superior traseira esquerda            | H31        |
| 30E18   | Luz de posição superior traseira direita             | H22        |
| 30E33.1 | Luz de posição                                       | H19        |
| 30E33.2 | Luz de posição                                       | H28        |
| 30E33.n | Luz de posição                                       | H20<br>H29 |
| 30F04   | Fusível das luzes de posição direitas                | C16        |
| 30F05   | Fusível das luzes de posição esquerdas               | C25        |
| 30F06   | Fusível do barramento Kl. 58                         | K33        |
| 30F15   | Fusível do interruptor geral                         | K14        |
| 30K10   | Relé das luzes de estacionamento, modo de emergência | J7         |

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 30K11 | Relé das luzes de estacionamento, modo de emergência | J10 |
| 30S03 | Interruptor da luz de posição/luz baixa              | C5  |
| 30S04 | Interruptor da luz alta/lampejador dos faróis        | K2  |
| 02X05 | Tomada de reboque                                    | K24 |
| X2811 | Conector para encarroçador                           | K5  |

## Español

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| 30E03   | Luz de posición izquierda                                     | H26        |
| 30E04   | Luz de posición derecha                                       | H17        |
| 30E07   | Luz de la posición trasera y luz del freno izquierda          | H30        |
| 30E08   | Luz de la posición trasera y luz del freno derecha            | H21        |
| 30E15   | Luz de posición delantera izquierda                           | H27        |
| 30E16   | Luz de posición delantera derecha                             | H18        |
| 30E17   | Luz de posición superior trasera izquierda                    | H31        |
| 30E18   | Luz de posición superior trasera derecha                      | H22        |
| 30E33.1 | Luz de posición   | H19        |
| 30E33.2 | Luz de posición   | H28        |
| 30E33.n | Luz de posición   | H20<br>H29 |
| 30F04   | Fusible de las luces de posición derechas                     | C16        |
| 30F05   | Fusible de las luces de posición izquierdas                   | C25        |
| 30F06   | Fusible del barramento terminal 58                            | K33        |
| 30F15   | Fusible del interruptor general                               | K14        |
| 30K10   | Relé de las luces de estacionamiento en el modo de emergencia | J7         |

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 30K11 | Relé de las luces de estacionamiento en el modo de emergencia | J10 |
| 30S03 | Interruptor de la luz de posición/luz de cruce                | C5  |
| 30S04 | Interruptor de la luz de carretera/destellador de los faros   | K2  |
| 02X05 | Enchufe de remolque   | K24 |
| X2811 | Conector para encarrozador                                    | K5  |

## English

|         |                                       |            |
|---------|---------------------------------------|------------|
| 30E03   | Left side light                       | H26        |
| 30E04   | Right side light                      | H17        |
| 30E07   | Left side tail light and brake light  | H30        |
| 30E08   | Right side tail light and brake light | H21        |
| 30E15   | Front left side clearance light       | H27        |
| 30E16   | Front right side clearance light      | H18        |
| 30E17   | Rear left side clearance light        | H31        |
| 30E18   | Rear right side clearance light       | H22        |
| 30E33.1 | Side marker                           | H19        |
| 30E33.2 | Side marker                           | H28        |
| 30E33.n | Side marker                           | H20<br>H29 |
| 30F04   | Right side light fuse                 | C16        |
| 30F05   | Left side light fuse                  | C25        |
| 30F06   | Circuit Kl. 58 fuse                   | K33        |
| 30F15   | general switch fuse                   | K14        |
| 30K10   | Emergency modes parking lamps relay   | J7         |
| 30K11   | Emergency modes parking lamps relay   | J10        |
| 30S03   | Standing lamp/low beam switch         | C5         |
| 30S04   | Main beam headlamp flasher switch     | K2         |

|       |                           |     |
|-------|---------------------------|-----|
| 02X05 | Trailer socket            | K24 |
| X2811 | Connector for bodybuilder | K5  |

**Luzes de posição**  
**Luces de posición**  
**Position lights**

PE82.10-B-2400BB