

# 接口函数使用手册

## CAN/CANFD 接口卡系列产品

UM01010101 V0.00 Date: 2018/03/01

产品用户手册

| 类别  | 内容  |
|-----|---|
| 关键词 | CAN/CANFD 接口函数库使用   |
| 摘 要 | 本软件可适用于广州致远电子有限公司出品的各种 CAN/CANFD 接口卡。接口函数库是提供给用户进行上位机二次开发，可以自行编程进行数据收发、处理等。 |

## 修订历史

| 版本    | 日期         | 原因            |
|-------|------------|---------------|
| V1.00 | 2018/03/01 | 创建文档          |
| V1.01 | 2018/06/28 | 添加支持定时发送的设备信息 |
| V1.02 | 2018/07/05 | 添加云设备相关接口     |

## 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. 接口库函数使用.....                      | 1  |
| 1.1 接口库简介.....                       | 1  |
| 1.2 接口卡设备类型定义.....                   | 2  |
| 1.3 支持定时发送的设备.....                   | 3  |
| 1.4 接口库函数使用流程.....                   | 4  |
| 1.5 数据结构定义.....                      | 5  |
| 1.5.1 ZCAN_DEVICE_INFO.....          | 5  |
| 1.5.2 ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG.....  | 6  |
| 1.5.3 ZCAN_CHANNEL_ERROR_INFO.....   | 9  |
| 1.5.4 ZCAN_CHANNEL_STATUS.....       | 10 |
| 1.5.5 can_frame.....                 | 11 |
| 1.5.6 canfd_frame.....               | 12 |
| 1.5.7 ZCAN_Transmit_Data.....        | 13 |
| 1.5.8 ZCAN_TransmitFD_Data.....      | 13 |
| 1.5.9 ZCAN_Receive_Data.....         | 14 |
| 1.5.10 ZCAN_ReceiveFD_Data.....      | 14 |
| 1.5.11 ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ.....   | 15 |
| 1.5.12 ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ..... | 15 |
| 1.5.13 ZCLOUD_DEVINFO.....           | 15 |
| 1.5.14 ZCLOUD_DEV_GROUP_INFO.....    | 17 |
| 1.5.15 ZCLOUD_USER_DATA.....         | 17 |
| 1.5.16 ZCLOUD_GPS_FRAME.....         | 18 |
| 1.6 接口库函数说明.....                     | 19 |
| 1.6.1 ZCAN_OpenDevice.....           | 19 |
| 1.6.2 ZCAN_CloseDevice.....          | 19 |
| 1.6.3 ZCAN_GetDeviceInf.....         | 19 |
| 1.6.4 ZCAN_IsDeviceOnLine.....       | 20 |
| 1.6.5 ZCAN_InitCAN.....              | 20 |
| 1.6.6 ZCAN_StartCAN.....             | 20 |
| 1.6.7 ZCAN_ResetCAN.....             | 21 |
| 1.6.8 ZCAN_ClearBuffer.....          | 21 |
| 1.6.9 ZCAN_ReadChannelErrInfo.....   | 21 |
| 1.6.10 ZCAN_ReadChannelStatus.....   | 22 |
| 1.6.11 ZCAN_Transmit.....            | 22 |
| 1.6.12 ZCAN_TransmitFD.....          | 22 |
| 1.6.13 ZCAN_GetReceiveNum.....       | 23 |
| 1.6.14 ZCAN_Receive.....             | 23 |
| 1.6.15 ZCAN_ReceiveFD.....           | 23 |
| 1.6.16 GetIProperty.....             | 24 |
| 1.6.17 ReleaseIProperty.....         | 24 |
| 1.6.18 IProperty.....                | 25 |

|        |                               |    |
|--------|-------------------------------|----|
| 1.6.19 | ZCLOUD_SetServerInfo .....    | 25 |
| 1.6.20 | ZCLOUD_ConnectServer .....    | 26 |
| 1.6.21 | ZCLOUD_IsConnected.....       | 26 |
| 1.6.22 | ZCLOUD_DisconnectServer ..... | 26 |
| 1.6.23 | ZCLOUD_GetUserData.....       | 26 |
| 1.6.24 | ZCLOUD_ReceiveGPS .....       | 26 |
| 1.7    | 属性表.....                      | 28 |
| 1.8    | 错误码定义.....                    | 33 |
| 2.     | 销售与服务网络.....                  | 34 |

## 1. 接口库函数使用

### 1.1 接口库简介

为了满足您上位机二次开发的需要，所以提供该接口库。接口库以 window 动态链接库 (dll) 的形式提供，可实现设备打开、配置、数据收发、关闭等功能。除了文档说明，开发资料中还包含了使用例程，用户可实现快速入门。

库文件包括 zlgcan.dll、kernel.dlls、zlgcan 文件夹，zlgcan 文件夹主要包含 zlgcan.lib、zlgcan.h 以及一些其它头文件，可参考使用例程使用。

zlgcan.dll 采用 visual studio 2008 开发，依赖 2008 运行时库，如果您的计算机缺少该运行时库，则需要先安装该运行时库才能正常使用，可到微软官网下载。

## 1.2 接口卡设备类型定义

### 1.1 接口卡的类型定义


| 产品型号                     | 类型号 | 规范        |
|--------------------------|-----|-----------|
| PCI-9810I                | 2   | CAN       |
| USBCAN-I/I+              | 3   | CAN       |
| USBCAN-II/II+            | 4   | CAN       |
| PCI-9820                 | 5   | CAN       |
| CANET 系列的 UDP 工作方式       | 12  | CAN       |
| PCI-9840I                | 14  | CAN       |
| PC104-CAN2I              | 15  | CAN       |
| PCI-9820I                | 16  | CAN       |
| CANET 系列的 TCP 工作方式       | 17  | CAN       |
| PCI-5010-U               | 19  | CAN       |
| USBCAN-E-U               | 20  | CAN       |
| USBCAN-2E-U、CANalyst-II+ | 21  | CAN       |
| PCI-5020-U               | 22  | CAN       |
| PCIe-9221                | 24  | CAN       |
| CANWiFi-200T 的 TCP 工作方式  | 25  | CAN       |
| CANWiFi-200T 的 UDP 工作方式  | 26  | CAN       |
| PCIe-9120I               | 27  | CAN       |
| PCIe-9110I               | 28  | CAN       |
| PCIe-9140I               | 29  | CAN       |
| USBCAN-4E-U              | 31  | CAN       |
| CANDTU                   | 32  | CAN       |
| USBCAN-8E-U              | 34  | CAN       |
| PCIE-CANFD-100U          | 38  | CAN/CANFD |
| PCIE-CANFD-200U          | 39  | CAN/CANFD |
| PCIE-CANFD-400U          | 40  | CAN/CANFD |
| USBCANFD-100U            | 41  | CAN/CANFD |
| USBCANFD-200U            | 42  | CAN/CANFD |
| USBCANFD-MINI            | 43  | CAN/CANFD |

## 1.3 支持定时发送的设备

### 1.2 定时发送的设备

| 产品型号            | 类型号 | 支持的报文个数 |
|-----------------|-----|---------|
| USBCAN-2E-U     | 21  | 32      |
| USBCAN-4E-U     | 31  | 32      |
| USBCAN-8E-U     | 34  | 32      |
| PCIE-CANFD-100U | 38  | 100     |
| PCIE-CANFD-200U | 39  | 100     |
| PCIE-CANFD-400U | 40  | 100     |
| USBCANFD-100U   | 41  | 100     |
| USBCANFD-200U   | 42  | 100     |
| USBCANFD-MINI   | 43  | 100     |

## 1.4 接口库函数使用流程





## 1.5 数据结构定义

### 1.5.1 ZCAN\_DEVICE\_INFO

ZCAN\_DEVICE\_INFO 结构体包含设备信息，结构体在函数 ZCAN\_GetDeviceInf 中被填充。

```
typedef struct tagZCAN_DEVICE_INFO {  
    USHORT hw_Version;  
    USHORT fw_Version;  
    USHORT dr_Version;  
    USHORT in_Version;  
    USHORT irq_Num;  
    BYTE   can_Num;  
    UCHAR  str_Serial_Num[20];  
    UCHAR  str_hw_Type[40];  
    USHORT reserved[4];  
}ZCAN_DEVICE_INFO;
```

#### 成员

##### hw\_Version

硬件版本号，用 16 进制表示。比如 0x0100 表示 V1.00。

##### fw\_Version

固件版本号，用 16 进制表示。

##### dr\_Version

驱动程序版本号，用 16 进制表示。

##### in\_Version

接口库版本号，用 16 进制表示。

##### irq\_Num

板卡所使用的中断号。

##### can\_Num

表示有几路通道。

##### str\_Serial\_Num

此板卡的序列号，比如” USBCAN V1.00”（注意：包括字符串结束符’\0’）。

##### str\_hw\_Type

硬件类型。

##### reserved

保留，不设置。

### 1.5.2 ZCAN\_CHANNEL\_INIT\_CONFIG

ZCAN\_CHANNEL\_INIT\_CONFIG 结构体定义了初始化配置。初始化之前，要先填充好这个结构体。

```
typedef struct tagZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG {
    UINT can_type; // 0:can 1:canfd
    union
    {
        struct
        {
            UINT acc_code;
            UINT acc_mask;
            UINT reserved;
            BYTE filter;
            BYTE timing0;
            BYTE timing1;
            BYTE mode;
        } can;
        struct
        {
            UINT acc_code;
            UINT acc_mask;
            UINT abit_timing;
            UINT dbit_timing;
            UINT brp;
            BYTE filter;
            BYTE mode;
            USHORT pad;
            UINT reserved;
        } canfd;
    };
}ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG;
```

#### 成员

##### can\_type

设备类型，=0 表示 CAN 设备，=1 表示 CANFD 设备，参考 1.1 接口卡的类型定义中的规范。

##### ● CAN 设备

##### acc\_code

验收码。SJA1000 的帧过滤验收码，对经过屏蔽码过滤为“有关位”进行匹配，全部匹配成功后，此帧可以被接收，否则不接收。推荐设置为 0。

##### acc\_mask

屏蔽码。SJA1000 的帧过滤屏蔽码，对接收的 CAN 帧 ID 进行过滤，对应位为 0 的是“有关位”，对应位为 1 的是“无关位”。推荐设置为 0xFFFFFFFF，即全部接收。

#### reserved

保留。

#### filter

滤波方式。=1 表示单滤波，=0 表示双滤波。

#### timing0

波特率定时器 0 (BTR0)。设置值见表 1.3 CAN 波特率。

#### timing1

波特率定时器 1 (BTR1)。设置值见表 1.3 CAN 波特率。

#### mode

模式。=0 表示正常模式（相当于正常节点），=1 表示只听模式（只接收，不影响总线）。

timing0 和 timing1 用来设置 CAN 波特率，几种常见的波特率（采样点 87.5%，SJW 为 0）设置如下：

表 1.3 CAN 波特率

| CAN 波特率   | timing 0 | timing 1 |
|-----------|----------|----------|
| 1Mbps 80% | 0xBF     | 0xFF     |
| 10Kbps    | 0x31     | 0x1C     |
| 20Kbps    | 0x18     | 0x1C     |
| 40Kbps    | 0x87     | 0xFF     |
| 50Kbps    | 0x09     | 0x1C     |
| 80Kbps    | 0x83     | 0Xff     |
| 100Kbps   | 0x04     | 0x1C     |
| 125Kbps   | 0x03     | 0x1C     |
| 200Kbps   | 0x81     | 0xFA     |
| 250Kbps   | 0x01     | 0x1C     |
| 400Kbps   | 0x80     | 0xFA     |
| 500Kbps   | 0x00     | 0x1C     |
| 666Kbps   | 0x80     | 0xB6     |
| 800Kbps   | 0x00     | 0x16     |
| 1000Kbps  | 0x00     | 0x14     |

注意：当设备类型为 PCI-5010-U、PCI-5020-U、USBCAN-E-U、USBCAN-2E-U、USBCAN-4E-U、CANDTU 时，波特率和帧过滤不在此处设置，参考 GetIProperty。

● CANFD 设备

**acc\_code**

验收码，同 CAN 设备。

**acc\_mask**

屏蔽码，同 CAN 设备。

**abit\_timing**

仲裁域波特率定时器，值参考表 1.4 CANFD 默认波特率。

**dbit\_timing**

数据域波特率定时器，值参考表 1.4 CANFD 默认波特率。

**brp**

波特率预分频因子，设置为 0。

**filter**

滤波方式，同 CAN 设备。

**mode**

模式，同 CAN 设备。

**pad**

数据对齐，不用设置。

**reserved**

保留，不用设置。

注意：当设备类型为 USBCANFD-100U、USBCANFD-200U、USBCANFD-MINI 时，帧过滤(acc\_code、acc\_mask)不在此处设置，参考 GetIProperty。

表 1.4 CANFD 默认波特率

| 产品型号            | abit_timing         | dbit_timing       |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| PCIE-CANFD-100U | 0x09133A(1Mbps)     | 0x05010205(8Mbps) |
| PCIE-CANFD-200U | 0x0C1849(800kbps)   | 0x0d02040d(4Mbps) |
| PCIE-CANFD-400U | 0x132776(500kbps)   | 0x1c04091c(2Mbps) |
|                 | 0x274FEE(250kbps)   |                   |
| USBCANFD-100U   | 0x00018B2E(1Mbps)   | 0x00010207(5Mbps) |
| USBCANFD-200U   | 0x00018E3A(800kbps) | 0x0001020A(4Mbps) |
| USBCANFD-MINI   | 0x0001975E(500kbps) | 0x0041020A(2Mbps) |
|                 | 0x0001AFBE(250kbps) | 0x0081830E(1Mbps) |
|                 | 0x0041AFBE(125kbps) |                   |
|                 | 0x0041BBEE(100kbps) |                   |
|                 | 0x00C1BBEE(50kbps)  |                   |

### 1.5.3 ZCAN\_CHANNEL\_ERROR\_INFO

ZCAN\_CHANNEL\_ERROR\_INFO 结构体用于装载总线错误信息，结构体将在函数 ZCAN\_ReadChannelErrInfo 中被填充。

```
typedef struct tagZCAN_CHANNEL_ERROR_INFO {  
    UINT error_code;  
    BYTE passive_ErrData[3];  
    BYTE arLost_ErrData;  
} ZCAN_CHANNEL_ERROR_INFO;
```

#### 成员

##### **error\_code**

错误码，参考 1.5 错误码定义。

##### **passive\_ErrData**

当产生的错误中有消极错误时表示为消极错误的错误标识数据。

##### **arLost\_ErrData**

当产生的错误中有仲裁丢失错误时表示为仲裁丢失错误的错误标识数据。

#### 1.5.4 ZCAN\_CHANNEL\_STATUS

ZCAN\_CHANNEL\_STATUS 结构体包含设备中的控制器状态信息，结构体将在函数 ZCAN\_ReadChannelStatus 中调用时被填充。

```
typedef struct tagZCAN_CHANNEL_STATUS {  
    BYTE errInterrupt;  
    BYTE regMode;  
    BYTE regStatus;  
    BYTE regALCapture;  
    BYTE regECCapture;  
    BYTE regEWLimit;  
    BYTE regRECounter;  
    BYTE regTECounter;  
    UINT Reserved;  
}ZCAN_CHANNEL_STATUS;
```

##### 成员

###### **errInterrupt**

中断记录，读操作会清除中断。

###### **regMode**

CAN 控制器模式寄存器值。

###### **regStatus**

CAN 控制器状态寄存器值。

###### **regALCapture**

CAN 控制器仲裁丢失寄存器值。

###### **regECCapture**

CAN 控制器错误寄存器值。

###### **regEWLimit**

CAN 控制器错误警告限制寄存器值。默认为 96。

###### **regRECounter**

CAN 控制器接收错误寄存器值。为 0-127 时，为错误主动状态，为 128-254 为错误被动状态，为 255 时为总线关闭状态。

###### **regTECounter**

CAN 控制器发送错误寄存器值。为 0-127 时，为错误主动状态，为 128-254 为错误被动状态，为 255 时为总线关闭状态。

###### **Reserved**

保留。

### 1.5.5 can\_frame

can\_frame 结构体（位于 canframe.h 中）包含了 CAN 数据信息，发送和接收 CAN 数据都使用该结构。

```
struct can_frame {  
    canid_t can_id; /* 32 bit CAN_ID + EFF/RTR/ERR flags */  
    __u8    can_dlc; /* frame payload length in byte (0 .. CAN_MAX_DLEN) */  
    __u8    __pad; /* padding */  
    __u8    __res0; /* reserved / padding */  
    __u8    __res1; /* reserved / padding */  
    __u8    data[CAN_MAX_DLEN]/* __attribute__((aligned(8)))*/;  
};
```

#### 成员

##### can\_id

帧 ID，32 位长，高 3 位属于标志位，标志位含义如下：

31 位(最高位)代表扩展帧标志，=0 表示标准帧，=1 代表扩展帧；

30 位代表远程帧标志，=0 表示数据帧，=1 表示远程帧；

29 位代表错误帧标准，=0 表示 CAN 帧，=1 表示错误帧，目前只能设置为 0；

其余位代表实际帧 ID 值。可使用头文件中的 MAKE\_CAN\_ID 宏构造帧 ID，如下：

```
#define MAKE_CAN_ID(id, eff, rtr, err) (id | (!!eff) << 31) | (!!rtr) << 30) | (!!err) << 29))
```

宏 IS\_EFF 用于查看是否扩展帧，宏 IS\_RTR 用于查看是否远程帧，宏 IS\_ERR 用于查看是否错误帧，具体请查看头文件 canframe.h。

##### can\_dlc

帧数据长度。

##### \_\_pad

对齐，忽略。

##### \_\_res0

保留。

##### \_\_res1

保留。

##### data

帧数据。

### 1.5.6 canfd\_frame

canfd\_frame 结构体包含了 CANFD 数据信息，发送和接收 CANFD 数据都使用该结构。

```
struct canfd_frame {
    canid_t can_id; /* 32 bit CAN_ID + EFF/RTR/ERR flags */
    __u8 len; /* frame payload length in byte */
    __u8 flags; /* additional flags for CAN FD,i.e error code */
    __u8 __res0; /* reserved / padding */
    __u8 __res1; /* reserved / padding */
    __u8 data[CANFD_MAX_DLEN]/* __attribute__((aligned(8)))*/;
};
```

#### 成员

##### can\_id

同错误！未找到引用源。 中的 can\_id。

##### len

帧数据长度

##### flags

额外标志，如下：

```
#define CANFD_BRS 0x01 //用于 CANFD 加速
```

##### \_\_res0

保留。

##### \_\_res1

保留。

##### data

帧数据。



### 1.5.7 ZCAN\_Transmit\_Data

ZCAN\_Transmit\_Data 用于装载 CAN 数据信息，在函数 ZCAN\_Transmit 中使用。

```
typedef struct tagZCAN_Transmit_Data
{
    can_frame frame;
    UINT transmit_type;
}ZCAN_Transmit_Data;
```

#### 成员

##### frame

帧数据信息，参考 can\_frame。

##### transmit\_type

发送方式，0=正常发送, 1=单次发送, 2=自发自收, 3=单次自发自收。

发送方式说明如下：

- **正常发送：**在ID仲裁丢失或发送出现错误时，CAN控制器会自动重发，直到发送成功，或发送超时（超时时间1秒），或总线关闭。
- **单次发送：**在一些应用中，允许部分数据丢失，但不能出现传输延迟时，自动重发就没有意义了。在这些应用中，一般会以固定的时间间隔发送数据，自动重发会导致后面的数据无法发送，出现传输延迟。使用单次发送，仲裁丢失或发送错误，CAN控制器不会重发报文。
- **自发自收：**产生一次带自接收特性的正常发送，在发送完成后，可以从接收缓冲区中读到已发送的报文。
- **单次自发自收：**产生一次带自接收特性的单次发送，在发送出错或仲裁丢失不会执行重发。在发送完成后，可以从接收缓冲区中读到已发送的报文。

### 1.5.8 ZCAN\_TransmitFD\_Data

ZCAN\_TransmitFD\_Data 用于装载 CAN 数据信息，在函数 ZCAN\_TransmitFD 中使用。

```
typedef struct tagZCAN_TransmitFD_Data
{
    canfd_frame frame;
    UINT transmit_type;
}ZCAN_TransmitFD_Data;
```

#### 成员

##### frame

帧数据信息，参考 canfd\_frame。

##### transmit\_type

发送方式，参考 ZCAN\_TransmitFD\_Data。

### 1.5.9 ZCAN\_Receive\_Data

ZCAN\_Receive\_Data 用于装载接收到的 CAN 数据信息,在函数 ZCAN\_Receive 中使用。

```
typedef struct tagZCAN_Receive_Data
{
    can_frame frame;
    UINT64      timestamp;
}ZCAN_Receive_Data;
```

#### 成员

##### frame

帧数据信息, 参考 can\_frame。

##### Timestamp

时间戳, 单位为微秒。

### 1.5.10 ZCAN\_ReceiveFD\_Data

ZCAN\_ReceiveFD\_Data 用于装载接收到的 CANFD 数据信息,在函数 ZCAN\_ReceiveFD 中使用。

```
typedef struct tagZCAN_ReceiveFD_Data
{
    canfd_frame frame;
    UINT64      timestamp;
}ZCAN_ReceiveFD_Data;
```

#### 成员

##### frame

帧数据信息, 参考 canfd\_frame。

##### Timestamp

时间戳, 单位为微秒。

### 1.5.11 ZCAN\_AUTO\_TRANSMIT\_OBJ

ZCAN\_AUTO\_TRANSMIT\_OBJ 用于装载 CAN 定时自动发送参数，在 GetIProperty 中的 SetValue 中使用。

```
typedef struct tagZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ{  
    USHORT enable;  
    USHORT index;  
    UINT interval;//定时发送时间。1ms 为单位  
    ZCAN_Transmit_Data obj;//报文  
}ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ, *PZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ;
```

#### 成员

##### enable

使能本条报文，0=禁能，1=使能。

##### index

报文编号，从 0 开始。

##### interval

发送周期，单位 ms。

##### obj

发送的报文，参考 ZCAN\_Transmit\_Data。

### 1.5.12 ZCANFD\_AUTO\_TRANSMIT\_OBJ

ZCANFD\_AUTO\_TRANSMIT\_OBJ 用于装载 CANFD 定时自动发送参数，在 GetIProperty 中的 SetValue 中使用。

```
typedef struct tagZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ{  
    USHORT enable;  
    USHORT index;  
    UINT interval;  
    ZCAN_TransmitFD_Data obj;//报文  
}ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ, *PZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ;
```

#### 成员

##### enable

使能本条报文，0=禁能，1=使能。

##### index

报文编号，从 0 开始。

##### interval

发送周期，单位 ms。

##### obj

发送的报文，参考 ZCAN\_TransmitFD\_Data。

### 1.5.13 ZCLOUD\_DEVINFO

ZCLOUD\_DEVINFO 用于装载云设备属性信息，在 ZCLOUD\_GetUserData 获取的用户数据中使用。

```
typedef struct tagZCLOUD_DEVINFO
{
    int devIndex;
    char type[64];
    char id[64];
    char model[64];
    char fwVer[16];
    char hwVer[16];
    char serial[64];
    BYTE canNum;
    int status;
    BYTE bCanUploads[16];
    BYTE bGpsUpload;
}ZCLOUD_DEVINFO;
```

## 成员

### devIndex

设备索引号，指该设备在该用户关联的所有设备中的索引序号。

### type

设备类型字符串。

### id

设备唯一识别号，字符串。

### model

模块型号字符串。

### fwVer

固件版本号字符串，如 V1.01。

### hwVer

硬件版本号字符串，如 V1.01。

### serial

设备序列号字符串。

### canNum

设备 CAN 通道数量。

### status

设备状态，0：设备在线，1：设备离线。

### bCanUploads

各通道数据云上送使能，0：不上送，1：上送。

### bGpsUpload

设备 GPS 数据云上送使能，0：不上送，1：上送。

#### 1.5.14 ZCLOUD\_DEV\_GROUP\_INFO

ZCLOUD\_DEV\_GROUP\_INFO 用于装载设备组信息，每个设备都有所属分组，通过 ZCLOUD\_GetUserData 可以获取到相关分组信息。

```
typedef struct tagZCLOUD_DEV_GROUP_INFO
{
    char groupName[64];
    char desc[128];
    char groupId[64];
    ZCLOUD_DEVINFO *pDevices;
    size_t devSize;
}ZCLOUD_DEV_GROUP_INFO;
```

##### 成员

**groupName**

设备分组名称。

**desc**

设备分组描述信息。

**groupId**

设备分组唯一识别号。

**pDevices**

该分组下所有设备的属性信息，参考 ZCLOUD\_DEVINFO。

**devSize**

该分组下设备个数。

#### 1.5.15 ZCLOUD\_USER\_DATA

ZCLOUD\_USER\_DATA 用于装载用户信息，包含用户基本信息以及用户拥有的设备信息，通过 ZCLOUD\_GetUserData 可以获取到。

```
typedef struct tagZCLOUD_USER_DATA
{
    char username[64];
    char mobile[64];
    char email[64];
    ZCLOUD_DEV_GROUP_INFO *pDevGroups;
    size_t devGroupSize;
}ZCLOUD_USER_DATA;
```

##### 成员

**username**

用户名字符串。

**mobile**

用户手机号。

**email**

用户邮箱。

**pDevGroups**

用户拥有的设备组，参考 ZCLOUD\_DEV\_GROUP\_INFO。

**devGroupSize**

用户设备组个数。

**1.5.16 ZCLOUD\_GPS\_FRAME**

ZCLOUD\_GPS\_FRAME 用于装载设备 GPS 数据，通过 ZCLOUD\_ReceiveGPS 可以获取到。

```
typedef struct tagZCLOUD_GPS_FRAME
{
    float latitude;
    float longitude;
    float speed;
    struct __gps_time {
        USHORT    year;
        USHORT    mon;
        USHORT    day;
        USHORT    hour;
        USHORT    min;
        USHORT    sec;
    }tm;
} ZCLOUD_GPS_FRAME;
```

**成员****latitude**

纬度。

**longitude**

经度。

**speed**

速度。

**tm**

时间结构。

## 1.6 接口库函数说明

### 1.6.1 ZCAN\_OpenDevice

此函数用以打开设备。注意一个设备只能打开一次。

```
DEVICE_HANDLE ZCAN_OpenDevice(UINT device_type, UINT device_index, UINT reserved);
```

#### 参数

##### **device\_type**

设备类型，具体值请参考头文件 zlgcan.h。

##### **device\_index**

设备索引号，比如当只有一个 USBCANFD-200U 时，索引号为 0，这时再插入一个 USBCANFD-200U，那么后面插入的这个设备索引号就是 1，以此类推。

##### **reserved**

保留，未使用，设置为 0。

#### 返回值

为 INVALID\_DEVICE\_HANDLE 表示操作失败，否则表示操作成功，返回设备句柄值，保存该句柄值，之后的操作需要使用到。

### 1.6.2 ZCAN\_CloseDevice

此函数用以关闭设备，关闭与打开一一对应。

```
UINT ZCAN_CloseDevice(DEVICE_HANDLE device_handle);
```

#### 参数

##### **device\_handle**

需要关闭的设备的句柄值，即 ZCAN\_OpenDevice 成功返回的值。

#### 返回值

STATUS\_OK 表示操作成功，STATUS\_ERR 表示操作失败。

### 1.6.3 ZCAN\_GetDeviceInf

使用该函数获取设备信息。

```
UINT ZCAN_GetDeviceInf(DEVICE_HANDLE device_handle, ZCAN_DEVICE_INFO* pInfo);
```

#### 参数

##### **device\_handle**

设备句柄值。

##### **pInfo**

设备信息结构体，参考 ZCAN\_DEVICE\_INFO。

#### 返回值

STATUS\_OK 表示操作成功，STATUS\_ERR 表示操作失败。

#### 1.6.4 ZCAN\_IsDeviceOnLine

该函数用于检测设备是否在线，仅支持 USB 系列设备。

```
UINT ZCAN_IsDeviceOnLine(DEVICE_HANDLE device_handle);
```

##### 参数

**device\_handle**

设备句柄值。

##### 返回值

设备在线=STATUS\_ONLINE, 不在线=STATUS\_OFFLINE。

#### 1.6.5 ZCAN\_InitCAN

该函数用于初始化 CAN。

```
CHANNEL_HANDLE ZCAN_InitCAN(DEVICE_HANDLE device_handle, UINT can_index,  
ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG* pInitConfig);
```

##### 参数

**device\_handle**

设备句柄值。

**can\_index**

设备索引号，比如当只有一个 USBCANFD-200U 时，索引号为 0，这时再插入一个 USBCANFD-200U，那么后面插入的这个设备索引号就是 1，以此类推。

**pInitConfig**

初始化结构，参考 ZCAN\_CHANNEL\_INIT\_CONFIG。

##### 返回值

为 INVALID\_CHANNEL\_HANDLE 表示操作失败，否则表示操作成功，返回通道句柄值，保存该句柄值，之后的操作需要使用到。

#### 1.6.6 ZCAN\_StartCAN

该函数用于启动 CAN。

```
UINT ZCAN_StartCAN(CHANNEL_HANDLE channel_handle);
```

##### 参数

**channel\_handle**

通道句柄值。

##### 返回值

STATUS\_OK 表示操作成功，STATUS\_ERR 表示操作失败。



### 1.6.7 ZCAN\_ResetCAN

该函数用于复位 CAN，可通过 ZCAN\_StartCAN 恢复。

```
UINT ZCAN_ResetCAN(CHANNEL_HANDLE channel_handle);
```

#### 参数

**channel\_handle**

通道句柄值。

#### 返回值

STATUS\_OK 表示操作成功，STATUS\_ERR 表示操作失败。

### 1.6.8 ZCAN\_ClearBuffer

该函数用于清除库接收缓冲区。

```
UINT ZCAN_ClearBuffer(CHANNEL_HANDLE channel_handle);
```

#### 参数

**channel\_handle**

通道句柄值。

#### 返回值

STATUS\_OK 表示操作成功，STATUS\_ERR 表示操作失败。

### 1.6.9 ZCAN\_ReadChannelErrInfo

该函数用于读取通道的错误信息。

```
UINT ZCAN_ReadChannelErrInfo(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_CHANNEL_ERROR_INFO* pErrInfo);
```

#### 参数

**channel\_handle**

通道句柄值。

**pErrInfo**

错误信息结构，参考 ZCAN\_CHANNEL\_ERROR\_INFO。

#### 返回值

STATUS\_OK 表示操作成功，STATUS\_ERR 表示操作失败。

### 1.6.10 ZCAN\_ReadChannelStatus

该函数用于读取通道的状态信息。

```
UINT ZCAN_ReadChannelStatus(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_CHANNEL_STATUS*  
pCANStatus);
```

#### 参数

**channel\_handle**

通道句柄值。

**pCANStatus**

状态信息结构，参考 ZCAN\_CHANNEL\_STATUS。

#### 返回值

STATUS\_OK 表示操作成功，STATUS\_ERR 表示操作失败。

### 1.6.11 ZCAN\_Transmit

该函数用于发送 CAN 数据。

```
UINT ZCAN_Transmit(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_Transmit_Data* pTransmit, UINT len);
```

#### 参数

**channel\_handle**

通道句柄值。

**pTransmit**

要发送的帧结构体 ZCAN\_Transmit\_Data 数组的首指针。

**len**

帧数目

#### 返回值

返回实际发送成功的帧数。

### 1.6.12 ZCAN\_TransmitFD

该函数用于发送 CANFD 数据。

```
UINT ZCAN_TransmitFD(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_TransmitFD_Data* pTransmit, UINT  
len);
```

#### 参数

**channel\_handle**

通道句柄值。

**pTransmit**

要发送的帧结构体 ZCAN\_TransmitFD\_Data 数组的首指针。

**len**

帧数目

## 返回值

返回实际发送成功的帧数。

### 1.6.13 ZCAN\_GetReceiveNum

获取缓冲区中 CAN 或 CANFD 帧数目。

```
UINT ZCAN_GetReceiveNum(CHANNEL_HANDLE channel_handle, BYTE type);
```

#### 参数

##### **channel\_handle**

通道句柄值。

##### **type**

获取 CAN 或 CANFD 帧数目，0=CAN，1=CANFD。

## 返回值

返回帧数目。

### 1.6.14 ZCAN\_Receive

该函数用于接收 CAN 数据，建议使用 ZCAN\_GetReceiveNum 确保缓冲区有数据再使用。

```
UINT ZCAN_Receive(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_Receive_Data* pReceive, UINT len, INT wait_time = -1);
```

#### 参数

##### **channel\_handle**

通道句柄值。

##### **pReceive**

用来接收的帧结构体 ZCAN\_Receive\_Data 数组的首指针。

##### **len**

用来接收的帧结构体数组的长度（本次接收的最大帧数，实际返回值小于等于这个值）。

##### **wait\_time**

缓冲区无数据，函数阻塞等待时间，以毫秒为单位，若为-1 则表示无超时，一直等待，默认值为-1。

## 返回值

返回实际接收的帧数。

### 1.6.15 ZCAN\_ReceiveFD

该函数用于接收 CANFD 数据，建议使用 ZCAN\_GetReceiveNum 确保缓冲区有数据再使用。

```
UINT ZCAN_ReceiveFD(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_ReceiveFD_Data* pReceive, UINT len, INT wait_time = -1);
```

#### 参数

**channel\_handle**

通道句柄值。

**pReceive**

用来接收的帧结构体 ZCAN\_ReceiveFD\_Data 数组的首指针。

**len**

用来接收的帧结构体数组的长度（本次接收的最大帧数，实际返回值小于等于这个值）。

**wait\_time**

缓冲区无数据，函数阻塞等待时间，以毫秒为单位，若为-1 则表示无超时，一直等待，默认值为-1。

**返回值**

返回实际接收的帧数。

**1.6.16 GetIProperty**

该函数返回属性配置接口，属性配置接口用于设置设备属性。

```
IProperty* GetIProperty(DEVICE_HANDLE device_handle);
```

**参数****device\_handle**

设备句柄值。

**返回值**

返回属性配置接口指针，空则表示操作失败。

**1.6.17 ReleaseIProperty**

释放属性接口，与 GetIProperty 结对使用。

```
UINT ReleaseIProperty(IProperty * pIProperty);
```

**参数****pIProperty**

GetIProperty 的返回值。

**返回值**

STATUS\_OK 表示操作成功，STATUS\_ERR 表示操作失败。

### 1.6.18 IProperty

该接口用于获取/设置设备详细参数数据。

```
typedef struct tagIProperty
{
    SetValueFunc    SetValue;
    GetValueFunc    GetValue;
    GetPropertyFunc GetProperty;
}IProperty;
```

#### 成员

##### SetValue

设置属性值，具体设置参考属性表。

##### GetValue

获取属性值，暂未实现。

##### GetProperty

用于返回设备包含的所有属性。

#### 示例

```
char path[50] = {0};
char value[50] = {0};
IProperty* property_ = GetIProperty(device_handle); // device_handle 为设备句柄
sprintf_s(path, "%d/canfd_abit_baud_rate", 0); // 0 代表通道 0
sprintf_s(value, "%d", 1000000); // 1Mbps 为 1000000
if (0 == property_>SetValue(path, value))
{
    return FALSE;
}
```

### 1.6.19 ZCLOUD\_SetServerInfo

该函数用于设置云服务器相关连接信息。

```
void ZCLOUD_SetServerInfo(const char* httpSvr, unsigned short httpPort, const char* mqttSvr, unsigned short mqttPort);
```

#### 参数

##### httpSvr

用户认证服务器地址，IP 地址或域名。

##### httpPort

用户认证服务器端口号。

##### mqttSvr

数据服务器地址，IP 地址或域名，一般与认证服务器相同。

##### mqttPort

数据服务器端口号。

#### 返回值

无。

#### 1.6.20 ZCLOUD\_ConnectServer

该函数用于连接云服务器，会先登录认证服务器，然后连接到数据服务器。

```
UINT ZCLOUD_ConnectServer(const char* username, const char* password);
```

##### 参数

**username**

用户名。

**password**

密码。

##### 返回值

0: 成功, 1: 失败, 2: 认证服务器连接错误, 3: 用户信息验证错误, 4: 数据服务器连接错误。

#### 1.6.21 ZCLOUD\_IsConnected

该函数用于判断是否已经连接到云服务器。

```
bool ZCLOUD_IsConnected();
```

##### 参数

##### 返回值

true: 已连接, false: 未连接。

#### 1.6.22 ZCLOUD\_DisconnectServer

该函数用于断开云服务器连接。

```
UINT ZCLOUD_DisconnectServer()
```

##### 参数

##### 返回值

0: 成功, 1: 失败。

#### 1.6.23 ZCLOUD\_GetUserData

获取用户数据，包括用户基本信息和所拥有设备信息。

```
const ZCLOUD_USER_DATA* ZCLOUD_GetUserData();
```

##### 参数

##### 返回值

用户数据结构指针。

#### 1.6.24 ZCLOUD\_ReceiveGPS

该函数用于接收云设备 GPS 数据。

```
UINT ZCLOUD_ReceiveGPS(DEVICE_HANDLE device_handle, ZCLOUD_GPS_FRAME* pReceive, UINT len, int wait_time DEF(-1));
```

##### 参数

**device\_handle**

设备句柄值。

**pReceive**

用来接收的帧结构体 ZCLOUD\_GPS\_FRAME 数组的首指针。

**len**

用来接收的帧结构体数组的长度（本次接收的最大帧数，实际返回值小于等于这个值）。

**wait\_time**

缓冲区无数据，函数阻塞等待时间，以毫秒为单位，若为-1 则表示无超时，一直等待，默认值为-1。

**返回值**

返回实际接收的帧数。

## 1.7 属性表

SetValue 的 path、value 列表如下：

1、支持设备：USBCANFD-100U、USBCANFD-200U、USBCANFD-MINI

| 参数         | path   | value                                       |
|------------|--|---|
| CANFD 标准   | n/canfd_standard,<br>n 代表通道号, 如 0 代表通道 0, 1 代表通道 1, 下同 | “0”=CANFD ISO<br>“1”=CANFD BOSCH            |
| 自定义波特率     | n/ baud_rate_custom                                    | 请使用 canmaster 目录下的 baudcal 计算               |
| 终端电阻       | n/initenal_resistance                                  | “0”=禁能<br>“1”=使能                            |
| 定时发送 CAN   | n/auto_send  | 错误！未找到引用源。<br>把该结构指针转换为 char*               |
| 定时发送 CANFD | n/auto_send_canfd                                      | ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ<br>把该结构指针转换为 char* |
| 清空定时发送     | n/clear_auto_send                                      | “0”   |
| 使定时发送生效    | n/apply_auto_send                                      | “0”   |
| 设置序列号      | n/set_cn   | 最多 128 字符                                   |
| 升级         | n/update   | 文件路径  |
| 时钟         | n/clock  | “60000000”=60M                              |
| 清除滤波       | n/filter_clear   | “0”   |
| 滤波模式       | n/filter_mode  | “0”=标准帧<br>“1”=扩展帧                          |
| 滤波起始帧      | n/filter_start   | “0x00000000”, 16 进制字符                       |
| 滤波结束帧      | n/filter_end   | “0x00000000”, 16 进制字符                       |
| 滤波生效       | n/filter_ack   | “0”   |



|          |              |                        |
|----------|--------------|------------------------|
| 发送重试超时时间 | n/tx_timeout | “1000”，单位 ms，最大值为 4000 |
|----------|--------------|------------------------|

2、支持设备：PCIE-CANFD-100U、PCIE-CANFD-200U、PCIE-CANFD-400U

| 参数         | path  | value                                       |
|------------|---|---|
| 自定义波特率     | n/ baud_rate_custom<br>n 代表通道号，如 0 代表通道 0,1 代表通道 1，下同 | 请使用 canmaster 目录下的 baudcal 计算               |
| 发送类型       | n/send_type   | “0”=正常发送<br>“1”=自发自收                        |
| 发送失败后重发次数  | n/retry   | “0”，整型                                      |
| 定时发送 CANFD | n/auto_send_canfd                                     | ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ<br>把该结构指针转换为 char* |
| 清空定时发送     | n/clear_auto_send                                     | “0”   |

3、支持设备：PCI-5010-U、PCI-5020-U、USBCAN-E-U、USBCAN-2E-U

| 参数     | path   | value   |
|--------|--|---|
| 波特率    | n/ baud_rate<br>n 代表通道号，如 0 代表通道 0,1 代表通道 1，下同 | “1000000”、“800000”、“500000”、“250000”、“125000”、“100000”、“50000”、 |
| 自定义波特率 | n/ baud_rate_custom                            | 请使用 canmaster 目录下的 baudcal 计算                                   |
| 清除滤波   | n/filter_clear                                 | “0”   |
| 滤波模式   | n/filter_mode                                  | “0”=标准帧<br>“1”=扩展帧  |
| 滤波起始帧  | n/filter_start                                 | “0x00000000”，16 进制字符  |
| 滤波结束帧  | n/filter_end                                   | “0x00000000”，16 进制字符  |
| 滤波生效   | n/filter_ack                                   | “0”   |

4、支持设备：USBCAN-4E-U

| 参数       | path   | value                         |
|----------|--|-------------------------------|
| 自定义波特率   | n/ baud_rate_custom<br>n 代表通道号, 如 0 代表通道 0, 1 代表通道 1, 下同 | 请使用 canmaster 目录下的 baudcal 计算 |
| 转发到 CAN0 | n/ redirect/can0   | “0 1”=转发<br>“0 0”=不转发         |
| 转发到 CAN1 | n/ redirect/can1   | “1 1”=转发<br>“1 0”=不转发         |
| 转发到 CAN2 | n/ redirect/can2   | “2 1”=转发<br>“2 0”=不转发         |
| 转发到 CAN3 | n/ redirect/can3   | “3 1”=转发<br>“3 0”=不转发         |
| 清除滤波     | n/ filter_clear  | “0”                           |
| 滤波模式     | n/ filter_mode   | “0”=标准帧<br>“1”=扩展帧            |
| 滤波起始帧    | n/ filter_start  | “0x00000000”, 16 进制字符         |
| 滤波结束帧    | n/ filter_end  | “0x00000000”, 16 进制字符         |
| 滤波生效     | n/ filter_ack  | “0”                           |

5、支持设备: USBCAN-I、USBCAN-II、PCI9810、PCI9820、PCI5110、PCIe-9110I、PCI9820I、PCIE-9221、PCIe-9120I、PCI5121、CANalyst-II+

| 参数     | path   | value                         |
|--------|--|-------------------------------|
| 自定义波特率 | n/ baud_rate_custom<br>n 代表通道号, 如 0 代表通道 0, 1 代表通道 1, 下同 | 请使用 canmaster 目录下的 baudcal 计算 |

6、支持设备: USBCAN-8E-U

| 参数       | path   | value                         |
|----------|--|-------------------------------|
| 自定义波特率   | n/ baud_rate_custom<br>n 代表通道号, 如 0 代表通道 0, 1 代表通道 1, 下同 | 请使用 canmaster 目录下的 baudcal 计算 |
| 转发到 CAN0 | n/ redirect/can0   | “0 1”=转发                      |

|          |                 |                       |
|----------|-----------------|-----------------------|
|          |                 | “0 0”=不转发             |
| 转发到 CAN1 | n/redirect/can1 | “1 1”=转发<br>“1 0”=不转发 |
| 转发到 CAN2 | n/redirect/can2 | “2 1”=转发<br>“2 0”=不转发 |
| 转发到 CAN3 | n/redirect/can3 | “3 1”=转发<br>“3 0”=不转发 |
| 转发到 CAN4 | n/redirect/can4 | “4 1”=转发<br>“4 0”=不转发 |
| 转发到 CAN5 | n/redirect/can5 | “5 1”=转发<br>“5 0”=不转发 |
| 转发到 CAN6 | n/redirect/can6 | “6 1”=转发<br>“6 0”=不转发 |
| 转发到 CAN7 | n/redirect/can7 | “7 1”=转发<br>“7 0”=不转发 |

#### 7、支持设备：CANDTU-100UR、CANDTU-200UR

| 参数         | path   | value   |
|------------|--|---|
| 波特率        | n/baud_rate<br>n 代表通道号，如 0 代表通道 0, 1 代表通道 1，下同 | “1000000”、“800000”、<br>“500000”、“250000”、<br>“125000”、“100000”、<br>“50000”、 |
| 自定义波特率     | n/baud_rate_custom                             | 请使用 canmaster 目录下的<br>baudcal 计算  |
| 内置 120 欧电阻 | n/internal_resistance                          | “0”=禁能<br>“1”=使能  |
| 工作模式       | n/work_mode                                    | “1”=正常模式<br>“0”=只听模式  |
| 验收码        | n/acc_code                                     | “0x00000000”，16 进制字符  |
| 屏蔽码        | n/acc_mask                                     | “0xFFFFFFFF”，16 进制字符  |
| 使设置生效      | n/confirm                                      | “0”，在设置最后调用   |

#### 8、支持设备：CANDTU-NET、CANET-TCP、CANWIFI-TCP

| 参数    | path   | value              |
|-------|--|--------------------|
| 工作模式  | n/work_mode<br>n 代表通道号, 如 0 代表通道 0, 1 代表通道 1, 下同 | “1”=服务器<br>“0”=客户端 |
| 本地端口  | n/local_port                                     | “4001”, 整型         |
| Ip 地址 | n/ip   | “192.168.0.178”    |
| 工作端口  | n/work_port                                      | “4001”, 整型         |

9、支持设备：CANET-UDP、CANWIFI-UDP

| 参数    | path  | value           |
|-------|---|-----------------|
| 本地端口  | n/local_port<br>n 代表通道号, 如 0 代表通道 0, 1 代表通道 1, 下同 | “4001”, 整型      |
| Ip 地址 | n/ip  | “192.168.0.178” |
| 工作端口  | n/work_port                                       | “4001”, 整型      |

## 1.8 错误码定义

### 1.5 错误码定义

| 名称                           | 值          | 描述  |
|------------------------------|------------|---|
| CAN 错误码                      |            |   |
| ZCAN_ERROR_CAN_OVERFLOW      | 0x00000001 | CAN 控制器内部 FIFO 溢出                             |
| ZCAN_ERROR_CAN_ERRALARM      | 0x00000002 | CAN 控制器错误报警                                   |
| ZCAN_ERROR_CAN_PASSIVE       | 0x00000004 | CAN 控制器消极错误                                   |
| ZCAN_ERROR_CAN_LOSE          | 0x00000008 | CAN 控制器仲裁丢失                                   |
| ZCAN_ERROR_CAN_BUSERR        | 0x00000010 | CAN 控制器总线错误                                   |
| ZCAN_ERROR_CAN_BUSOFF        | 0x00000020 | CAN 控制器总线关闭                                   |
| 通用错误码                        |            |   |
| ZCAN_ERROR_DEVICEOPENED      | 0x00000100 | 设备已经打开  |
| ZCAN_ERROR_DEVICEOPEN        | 0x00000200 | 打开设备错误  |
| ZCAN_ERROR_DEVICENOTOPEN     | 0x00000400 | 设备没有打开  |
| ZCAN_ERROR_BUFFEROVERFLOW    | 0x00000800 | 缓冲区溢出   |
| ZCAN_ERROR_DEVICENOTEXIST    | 0x00001000 | 此设备不存在  |
| ZCAN_ERROR_LOADKERNELDLL     | 0x00002000 | 装载动态库失败                                       |
| ZCAN_ERROR_CMDFAILED         | 0x00004000 | 执行命令失败错误码                                     |
| ZCAN_ERROR_BUFFERCREATE      | 0x00008000 | 内存不足  |
| CANET 错误码                    |            |   |
| ZCAN_ERROR_CANETE_PORTOPENED | 0x00010000 | 端口已经被打开                                       |
| ZCAN_ERROR_CANETE_INDEXUSED  | 0x00020000 | 设备索引号已经被占用                                    |
| ZCAN_ERROR_REF_TYPE_ID       | 0x00030001 | SetReference 或 GetReference 是传递的 RefType 是不存在 |
| ZCAN_ERROR_CREATE_SOCKET     | 0x00030002 | 创建 Socket 时失败                                 |
| ZCAN_ERROR_OPEN_CONNECT      | 0x00030003 | 打开 socket 的连接时失败, 可能设备连接已经存在                  |
| ZCAN_ERROR_NO_STARTUP        | 0x00030004 | 设备没启动   |
| ZCAN_ERROR_NO_CONNECTED      | 0x00030005 | 设备无连接   |
| ZCAN_ERROR_SEND_PARTIAL      | 0x00030006 | 只发送了部分的 CAN 帧                                 |
| ZCAN_ERROR_SEND_TOO_FAST     | 0x00030007 | 数据发得太快, Socket 缓冲                             |

## 2. 销售与服务网络

### 广州致远电子有限公司

地址：广州市天河区车陂路黄洲工业区 7 栋 2 楼

邮编：510660

网址：[www.zlg.cn](http://www.zlg.cn)

全国销售与服务电话：400-888-4005



全国服务电话：400-888-4005

#### 销售与服务网络：

##### 广州总公司

广州市天河区车陂路黄洲工业区 7 栋 2 楼

电话：020-28267893

##### 上海分公司

上海市北京东路 668 号科技京城东楼 12E 室

电话：021-53865720-801

##### 北京分公司

北京市丰台区马家堡路 180 号 蓝光云鼎 208 室

电话：010-62536178

##### 深圳分公司

深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 12 楼 1203 室

电话：0755-82941683 0755-82907445

##### 武汉分公司

武汉市洪山区民族大道江南家园 1 栋 3 单元 602

电话：027-62436478 13006324181

##### 南京分公司

南京市秦淮区汉中路 27 号友谊广场 17 层 F、G 区

电话：025-68123919

##### 杭州分公司

杭州市西湖区紫荆花路 2 号杭州联合大厦 A 座 4 单元 508

电话：0571-86483297

##### 成都分公司

成都市一环路南 2 段 1 号数码科技大厦 319 室

电话：028-85439836-805

##### 郑州分公司

河南省郑州市中原区建设西路与百花路东南角锦绣华庭 A 座 1502

电话：400-888-4005 (0371)66868897

##### 重庆分公司

重庆市九龙坡区石桥铺科园一路二号大西洋国际大厦（百脑会）2705 室

电话：023-68797619

##### 西安办事处

西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室

电话：029-87881295

##### 天津办事处

天津市河东区津塘路与十一经路交口鼎泰大厦 1004

电话：022-24216606

##### 青岛办事处

山东省青岛市李沧区青山路 689 号宝龙公寓 3 号楼 701 室

电话：0532-58879795 17660216799

请您用以上方式联系我们，我们会为您安排样机现场演示，感谢您对我公司产品的关注！