

1. 准备 2 个 B91 开发板
2. 开发板 1, 擦除 1M flash, 烧录 9518_mesh_speech.bin (带语音功能)
3. 开发板 2, 擦除 1M flash, 烧录 9518_mesh.bin (不带语音功能)
4. 安卓手机安装 apk 文件
5. 根据 app 操作文档章节 1 介绍, 把这 2 个开发板组网
6. 语音控制 (打开灯光/关闭灯光)
7. 根据 app 操作文档章节 3 介绍, 把开发板进行分组, 然后用对应的语音控制 (其中吊灯在 mesh app 里面没有定义, 暂时归为 'others')
8. 目前支持语音指令:

打开灯光	9
关闭灯光	10
打开吊灯	11
关闭吊灯	12
打开客厅灯	15
关闭客厅灯	16
打开卧室灯	17
关闭卧室灯	18

备注:

1. OTA 功能暂时屏蔽, 因为固件太大, 软件需要重新定义 flashmapping, 后续支持
2. 开发板 2 没有语音功能, 可以放到语音范围之外, 用来演示 mesh 效果
3. sdk 代码需要打开 SPEECH_ENABLE

开发板跳帽:

