

### 九、绑定后重复绑定

- 1、绑定 ECU 后再使用同一个 GPS 再次进行绑定，可绑定成功
- 2、重复绑定时 ECU 应答 OCFFFD00 F8 FF FF FF 94 4A 25 12

### 十、解绑后重复解绑

- 1、使用平台解绑，再次通过 GPS 发送解绑给 ECU,平台显示解绑成功
- 2、ECU 应答: FD FF FF FF FF FF FF FF

### 十一、重复锁车

已成功执行锁车命令收到 ECU 应答后，平台再发锁车指令，终端不再向 ECU 发送锁车指令，每次 ACC 启动时，GPS 会再次启动锁车校验。

### 十二、重复解锁

已成功执行解锁命令收到 ECU 应答后，平台再发解锁指令，终端不再向 ECU 发送解锁指令，每次 ACC 启动时，GPS 会再次启动解锁校验

时 间: 2017. 2. 16.

测试人员: 许平 袁琦亮 王海