

Anmerkung!

- 1) Kontakt oeffnet bei steigender Temperatur
- 2) Der Gesamtstrom aller Verbraucher darf 10A nicht uebersteigen.
- 3) Anschlussmoeglichkeit fuer Sicherheitskomponenten

Achtung: Schutzleiter ge/gn. darf nicht als Steuerleitung verwendet werden.



Erlaeuterung der Kurzbezeichnungen:

- BF Fernbedienung BFU
BR Brenneranschluss
FA Aussentemperaturfuehler
FB Warmwassertemperaturfuehler
FG Abgastemperaturfuehler
FK Kesselwassertemperaturfuehler
FV Vorlauftemperaturfuehler
HK Heizkreis
PH Heizkreis-Umwaelzpumpe
PS Speicher-Ladepumpe
PZ Zirkulationspumpe
STB Sicherheitstemperturbegrenzer
PSS Pumpe Solar Speicher
FSK Fuehler Solar Kollektor
FSS Fuehler Solar Speicher
SI Sicherheitsgeraete
SH Stellmotor Heizungsmaischer
TRK Kesselwassertemperaturregler

Steckplaetze fuer
Modul FM241-FM242-KM271-FM244

Bedieneinheit
Modul CM222

