

Anmerkung!

- 1) Kontakt oeffnet bei steigender Temperatur
- 2) Der Gesamtstrom aller Verbraucher darf 10A nicht uebersteigen.
- 3) Anschlussmoeglichkeit fuer Sicherheitskomponenten

Achtung: Schutzleiter ge/gn. darf nicht als Steuerleitung verwendet werden.



Erlaeuterung der Kurzbezeichnungen:

BF	Fernbedienung BFU
BR	Brenneranschluss
FA	Aussentemperaturfuehler
FB	Warmwassertemperaturfuehler
FG	Abgastemperaturfuehler
FK	Kesselwassertemperaturfuehler
FV	Vorlauftemperaturfuehler
HK	Heizkreis
PH	Heizkreis-Umwaelzpumpe
PS	Speicher-Ladepumpe
PZ	Zirkulationspumpe
STB	Sicherheitstemperaturbegrenzer
PSS	Pumpe Solar Speicher
FSK	Fuehler Solar Kollektor
FSS	Fuehler Solar Speicher
SI	Sicherheitsgeraete
SH	Stellmotor Heizungsmaischer
TRK	Kesselwassertemperaturregler

Steckplaetze fuer
Modul FM241-FM242-KM271-FM244

Bedieneinheit
Modul CM222

