



Waste Management Mobile Application

Manual de Utilização

Conteúdo

1	Dicionário de ícones	2
2	Manual de Utilização	2
2.1	<i>Login</i>	3
2.2	Gestão ou Administração	4
2.3	Rotas	5
2.4	Camiões	6
2.5	Estações	7
2.6	Configurações	8
2.7	Detalhes da rota	9
2.8	Contentores de uma rota	10
2.9	Zonas de coleta de uma rota	11
2.10	Coletas de uma rota	12
2.11	Aterros de uma rota	13
2.12	Detalhes de uma zona de coleta	14
2.13	Contentores de uma zona de coleta	15
2.14	Detalhes de um Contentor	16
2.15	Histórico de coletas de um Contentor	17
2.16	Histórico de lavagens de um Contentor	18
2.17	Configurações de um Contentor	19
2.18	Coletor	20
2.19	Coletor terminar a coleta	21

1 Dicionário de ícones

Na aplicação móvel existe um conjunto de ícones que são reaproveitados nos vários ecrãs que esta disponibiliza estando estes apresentados na Tabela 1, juntamente com o significado dos mesmos.





Figura	Descrição
	Valor da temperatura interior do contentor
	Taxa de ocupação do contentor
	Valor da bateria do sistema embebido instalado no contentor
	Coordenadas relativas à localização de um elemento da rede

Tabela 1: Dicionário de ícones

2 Manual de Utilização

Nesta secção é descrito o modo de utilização da aplicação.

2.1 *Login*



① Pressionar para concretizar a autenticação

Figura 1: Ecrã de *Login*

2.2 Gestão ou Administração





Figura 2: Ecrã de Gestão

2.3 Rotas




1

Pressione para aceder aos
detalhes de uma rota

Figura 3: Ecrã com todas as rotas


2.4 Camiões



Matricula do camião

Figura 4: Ecrã com todos os camiões

2.5 Estações




1

Estações do sistema

Figura 5: Ecrã com todas as estações

2.6 Configurações



1 Configurações possíveis de atribuir aos contentores

Figura 6: Ecrã com todas as configurações

2.7 Detalhes da rota



- 1 Pressionar para activar/desactivar a rota
- 2 Pressionar para editar a rota
- 3 Pressionar para aceder aos contentores da rota
- 4 Pressionar para aceder às zonas de coleta
- 5 Pressionar para aceder às coletas da rota
- 6 Pressionar para aceder aos aterros da rota
- 7 Pressionar para o mapa fazer zoom na estação de início
- 8 Pressionar para o mapa fazer zoom na estação de fim

Figura 7: Ecrã com detalhes de uma rota

2.8 Contentores de uma rota





Figura 8: Ecrã com os contentores de uma rota

2.9 Zonas de coleta de uma rota



1


Zona de coletas de uma rota

2

Pressione para aceder aos detalhes da zona de coleta

Figura 9: Ecrã com as zonas de coleta de uma rota

2.10 Coletas de uma rota




1

Coletas de uma rota

Figura 10: Ecrã com as coletas de uma rota

2.11 Aterros de uma rota



1

Aterros de uma rota

Figura 11: Ecrã com os aterros de uma rota

2.12 Detalhes de uma zona de coleta




Figura 12: Ecrã com os detalhes de uma zona de coleta

2.13 Contentores de uma zona de coleta




Figura 13: Ecrã com os contentores de uma zona de coleta

2.14 Detalhes de um Contentor



Figura 14: Ecrã com os detalhes de um contentor

2.15 Histórico de coletas de um Contentor




Figura 15: Ecrã com o histórico de coletas de um contentor

2.16 Histórico de lavagens de um Contentor




Figura 16: Ecrã com o histórico de lavagens de um contentor

2.17 Configurações de um Contentor




Figura 17: Ecrã com as configurações de um contentor

2.18 Coletor




Figura 18: Ecrã do coletor

2.19 Coletor terminar a coleta




Figura 19: Ecrã para terminar a coleta