

透反仪通信协议

PC 端发给下位机

头 14H	命令	2Byte	1Byte	2Byte	2Byte	CS 检 验 和	尾 07H
14H	01H 透过率测量	当 前 波长	0	0	0	CS	07H
14H	02H 角度扫测	起 始 角度	步长	应 用 波段	终 点 角度	CS	07H
14H	03H 波段扫测	当 前 波长	0	0	0	CS	07H
14H	04H 镜片台旋转	角度	0: 顺时针	0	0	CS	07H
14H	04H 镜片台旋转	角度	1: 逆时针	0	0	CS	07H
14H	05H 传感器旋转	角度	0: 顺时针	0	0	CS	07H
14H	05H 传感器旋转	角度	1: 逆时针	0	0	CS	07H
14H	06H 空测基准	应 用 波 段: 355 OR 600	CS				07H
14H	07H 平台复位	CS					07H
14H	08H 数据直读	CS					07H
14H	0EH 退出直读	CS					07H
14H	10H 波段扫描完成	CS					07H
14H	15H 光栅调整完成	CS					07H

下位机发给 PC 端

14H	09H 调整波长	需要的波 长	0	0	0	CS	07H
14H	0AH 角度扫测 完成	CS					07H

14H	0BH 返回结果	当前波长 或角度	7 Byte			CS	07H