

ral bajado, el motor dejará de funcionar.

- (3) Si el motor **está** funcionando y se baja el soporte lateral estando la transmisión en velocidad, el motor dejará funcionar.