

**▲ ADVERTENCIA:**

De acuerdo a las instrucciones de la sección **CONMUTADOR DE ENCLAVAMIENTO DEL SOPORTE LATERAL/ENCENDIDO**, antes de conducir, cerciórese de que el conmutador de enclavamiento del soporte lateral/encendido funcione correctamente. Si el conmutador no funcionase y el soporte lateral se dejase bajado, éste podría interferir con el control del conductor al hacer un giro hacia la izquierda.