



## LOCALIZACION DE LAS PIEZAS

- ① Palanca de embrague
- ② Interruptores del manillar izquierdo
- ③ Velocímetro
- ④ Interruptor de encendido
- ⑤ Tacómetro
- ⑥ Interruptores del manillar derecho
- ⑦ Empuñadura del acelerador
- ⑧ Palanca del freno delantero