



- (2) Afloje la contratuerca ③ y gire el regulador ④ para obtener el juego correcto.
- (3) Los ajustes menores pueden realizarse con el regulador lateral de la palanca de embrague ②.
- (4) Apriete las contratuercas ① y ③.