



LUZ DE INDICACION DE PUNTO MUERTO ⑧

La luz del indicador de punto muerto se encenderá cuando la transmisión esté en punto muerto.

LUZ DE INDICACION DE LUZ LARGA ⑨

El indicador de luz larga se enciende cuando se conecte la luz larga del faro.

DEAD POINT INDICATION LIGHT ⑧) The light of the deadlock indicator will turn on when the transmission is deadlocked.

LONG LIGHT INDICATION LIGHT AND) Long light indicator lights up when you connect the long light of the lighthouse.