



25 – 35 mm
(1.0 – 1.4 in)

CADENA DE TRANSMISION

⚠ PRECAUCION:

Una flojedad excesiva de la cadena de transmisión podría ser la causa de que la cadena se saliese de las ruedas dentadas causando un accidente o daños muy serios. El ajuste de la cadena de transmisión debe comprobarse cada vez que se utilice la motocicleta.

La flojedad de la cadena de transmisión deberá ser de 25–35 mm según se mide en el punto medio entre las dos ruedas dentadas.