



### INDICACION DE POSICION DE MARCHAS ⑤

El indicador de posición de marchas indica la posición de las marchas.

### LUZ DE INDICACION DE SEÑALES DE GIRO ⑥

La luz de indicación de señales de giro se encenderá cuando se utilicen las señales de giro.

### CUENTARREVOLUCIONES ⑦

El cuentarrevoluciones indica la velocidad del motor en revoluciones por minuto (rpm). El motor no debe acelerarse hasta la zona roja bajo ninguna circunstancia.

MARK POSITION INDICATION (6) The gear position indicator indicates the posi- marches.

GIRO SIGNAL INDICATION LIGHT 6) The turn-turning sign indication light is turned on. Will you know when the turn marks are used.

REVOLUTIONS (2)

The rev counter indicates the speed of the engine at revs per minute (rpm), The engine I must accelerate to the red zone under none